

# Guide de démarrage rapide i3SIXTY S4300



i3-TECHNOLOGIES

## Paperboard

L'i3SIXTY s'ouvre par défaut en mode paperboard, pour vous permettre de prendre des notes immédiatement. Accédez aux outils via le menu (icône). Écrivez avec le stylet, effacez avec votre doigt. Vous pouvez modifier les paramètres de comportement dans le menu. Partagez vos contenus par email, USB ou QR code.

## Annotate

Grâce à l'application Annotate, vous pouvez prendre des notes sur tous vos logiciels. Annotez les sites web que vous consultez ou vos présentations. Vous pourrez enregistrer facilement vos notes dans le paperboard.

## Navigateur

## Présentation

### CONNECTÉE

Connectez n'importe quel appareil par câble HDMI ou USB.

### SANS FIL

#### Partage sans fil

Partagez l'écran de votre ordinateur portable ou tout autre écran sans fil avec i3ALLSYNC, qui s'adapte à tous les systèmes d'exploitation. Vous pouvez également utiliser l'émetteur HDMI plug and play i3ALLSYNC.

### Transformer



Partagez votre écran i3SIXTY avec i3TOUCH ou i3Huddle.

## Visioconférence

Démarrez vos visioconférences en un clic. Grâce à l'application Zoom préinstallée, vous pourrez rejoindre facilement une réunion.

## Contrôle du volume

## Explorateur de fichiers

## Paramètres

Modifiez les paramètres d'affichage généraux ainsi que ceux des applications, choisissez les applications visibles ou accessibles.

Trouver le manuel d'utilisation complet sur  
<https://www.i3-technologies.com/fr/produits/matériel/ecran-tactile/i3sixty/>