

i3-TECHNOLOGIES

i3TOUCH EX Guide de démarrage rapide



Merci.

Appréciez votre nouvel écran tactile interactif i3TOUCH.

Qu'y a-t-il dans cette boîte ?

Chez i3-Technologies, nous sommes soucieux de l'impact environnemental de nos produits, et invitons nos clients à nous soutenir dans cette démarche en recyclant correctement leurs emballages. Veuillez également vérifier que tous les composants soient bien présents dans la boîte et correctement emballés :



2 x stylets passifs

3 x embouts de rechange pour stylet

1 x support de fixation murale (indépendant)

Un composant est absent ou a été endommagé ?

Nous sommes sincèrement désolés et vous invitons à contacter notre service client à l'adresse service@i3-technologies.com ou votre distributeur l<u>ocal.</u>

i3TOUCH EX QU'Y A-T-IL DANS CETTE BOÎTE ?

Il est temps de configurer

votre écran.

Utilisez vos applications préférées au cours de vos réunions.



Connectez le cordon d'alimentation à la prise située à droite à l'arrière de l'écran.



Après avoir connecté le cordon d'alimentation, allumez l'appareil en tournant le bouton sur la position "1".



Le bouton de démarrage se trouve en haut, à droite à l'arrière de l'écran.



Comprendre le bouton multifonction.

Le bouton multifonction se trouve sur le côté droit de l'écran. En fonction des paramètres sélectionnés, ce bouton réagira différemment.



Les configurations suivantes sont possibles :

1. Off Le bouton multifonction est désactivé.

2. Source d'entrée Basculez facilement sur la source d'entrée prédéfinie.

3. Geler l'image Gelez l'image affichée à l'écran, dégelez-la en appuyant à nouveau sur le bouton.

4. Windows : affichage de tâches Lancez l'affichage de tâches Windows d'un ordinateur portable connecté par USB-C ou inséré dans le module OPS.

5. Windows : touche de fonction Exécutez le raccourci clavier prédéfini sur un ordinateur portable connecté par USB-C ou inséré dans le module OPS.

6. Capture d'écran Effectuez une capture de l'écran affiché et exportez-la dans le tableau blanc.

i3TOUCH EX | BOUTON MULTIFONCTION

Commencer à écrire.

Nos stylets passifs ont été conçus pour vous offrir une expérience d'écriture confortable et durable.

Vous allez adorer ces petits emballages... La boîte de votre i3TOUCH EX contient deux stylets et trois embouts de rechange.

C'est magnétique... Grâce au porte-marqueurs magnétique situé sur le côté de l'écran, vous ne perdez plus jamais vos stylos. **Plus besoin de batterie** Le stylet est rechargeable, vous n'aurez donc plus à vous soucier de remplacer sa batterie.

Écriture souple et naturelle Le stylet passif est équipé d'un embout souple, pour une écriture plus confortable.



Laissez-vous guider par le menu.

Utilisez vos applications préférées au cours de vos réunions.

- Cliquez sur le bouton latéral pour ouvrir le menu et ses différentes options :
- 1. Quitter le menu et revenir en arrière.
- 2. Naviguer sur l'écran d'accueil.
- 3. Démarrer l'application Tableau blanc.
- 4. Démarrer l'application Présentation.
- 5. Utiliser Annotate pour annoter tout ce qui s'affiche à l'écran.
- 6. Basculer d'une source d'entrée à une autre.
- 7. Ajuster le volume du son de l'écran.



i3TOUCH EX | MENU DE NAVIGATION

BIZ & EDU Studio.

Nos appareils i3TOUCH sont fournis avec BIZ Studio ou EDU Studio, qui offrent un espace de travail simple et facile à utiliser. Vous pourrez activer la version Studio de votre choix lors du premier démarrage, ou dans les paramètres du menu.



BIZ STUDIO

BIZ Studio offre un arrière-plan élégant et ajoute un **bouton de paramètres supplémen**taires sur votre écran d'accueil.

Personnalisez le lien et l'icône du bouton dans les paramètres du menu ou dans l'assistant Démarrage lors du premier démarrage.



EDU STUDIO

EDU Studio offre un arrière-plan coloré et dynamique et ajoute à votre écran d'accueil **un bouton d'accès à i3LEARNHUB**.

🖂 Démarrer le tableau blanc.

Le bouton Présentation ouvre le tableau blanc interactif qui facilitera vos réunions. Prenez des notes, dessinez, et partagez facilement les contenus créés avec tous les participants.



i3TOUCH EX | DÉMARRER LE TABLEAU BLANC

Démarrer la présentation

Les contenus des appareils connectés peuvent être diffusés à l'écran en un seul clic. Vous pouvez également basculer d'une source d'entrée à une autre en un seul clic.

PRÉSENTATION

- Appuyez sur le bouton Présentation.
- 2. Sélectionnez la plateforme de votre choix.
- 3. Suivez le guide d'installation à l'écran.



Garantie - Informations importantes.

Nos écrans i3TOUCH EX bénéficient d'une garantie de 5 ans. Si vous avez acheté un écran pour une utilisation à but éducatif, cette garantie peut être prolongée.

EXTENSION DE GARANTIE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les établissements scolaires peuvent enregistrer leur produit pour prolonger sa garantie. Nous invitons les entreprises à se rapprocher de leur revendeur.

Veuillez enregistrer votre extension de garantie **dans un délai de 30 jours** après la réception du produit i3 via le formulaire suivant :

https://www.i3-technologies.com/fr/support/garantie/



i3-TECHNOLOGIES