I3PROJECTOR I3PROJECTOR 3303W UM-BRUGERVEJLEDNING





Indholdsfortegnelse	2
Bemærkninger om anvendelse	3
Sikkerhedsoplysninger	3
Sikkerhedsforanstaltninger	4
Indledning	6
Pakkeindhold	0
Produktoversigt	7
Hovedenhed	7
Kontrolpanel	8
interfase	9
Fjernbetjening	10
Installasjon	11
Forbinde fremviseren	.11
Tilslut en desktop/laptop computer	11
Forbind til videokilder	.12
Sådan tændes/slukkes projektoren	.13
Tænd for projektoren	13
Sluk for projektoren	14
Advarselsindikator	14
Justering af Det Projicerede Billede	.15
Indstilling af projektorens højde	15
Indstilling af projektorens/Fokus	16
Indstilling af det projicerede billedes	17
Retieningsknapper	// 10
Kantralagnal og fjorphotjaning	19
Kontrolpanel	. 19
Fierphatianing	۲۶ مر
OSD manuar	∪∠ ככ
Sådan bruges OSD menuen	. 22
Rillede	22 23
Skærm	25
Indstilling	27
Lvdstvrke	29
Indstillinger	30
Indstillinger Lampeindstillinger	32
3D	33
Interaktiv	34
LAN	35

2	Multimedia41
3	Åbning af multimediefiler
3	Sådan aktiveres multimedietilstand 41
4	Udskift lampen48
6	Bilag50
6	Installation og rensning af det valgfri
7	strvfilter50
7	Kompatibilitets-tilstand51
8	VGA Analog51
9	HDMI Digital53
10	RS232 Kommandoer og protokol
11	Funktionsliste55
11	Indstilling af RS232-port55
	RS232-signalforbindelse55
11	Kommandosætliste56
12	Liste over specifikationer
13	Loftmontering 61
13	Destermine lear 9 silderhedeb
14	Bestemmelser & SIKKernedSDem
14	02

Bemærkninger om anvendelse

Sikkerhedsoplysninger



Et lyn med en pil for enden og omringet af en trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige drifts- og vedligeholdelses- (servicerings-) instruktioner i det trykte materiale, som følger med udstyret.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. FARLIG HØJSPÆNDING ER TILSTEDE INDENI AFSKÆRMNINGEN. ÅBN IKKE KABINETTET. OVERLAD VEDLIGEHOLDELSE TIL KVALIFICERET PERSONEL.

Klasse B emissionsgrænser

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Undlad at blokere ventilationsåbninger. For at sikre pålidelig anvendelse af projektoren og for at beskytte den mod overophedning, anbefales det at sætte projektoren op et sted med tilstrækkelig ventilation. For eksempel bør projektoren ikke placeres på et fyldt bord, en sofa, en seng osv. Placer ikke projektoren i et aflukke som for eksempel på en hylde i en reol eller i et skab med begrænset luftstrømning.
- Brug ikke projektoren nær vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand og/eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt.
- Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- 4. Rengør kun med en blød klud.
- 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt.

Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til):

- Enheden har været tabt.
- El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget.
- Der er spildt væske på projektoren.
- Den har været udsat for regn eller fugt .
- Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei.

Forsøg ikke at servicere enheden selv. Åbning eller fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farligt elektrisk stød eller andre farer.

- 7. Lad ikke fremmede objekter eller væsker trænge ind i projektoren. De kan komme i kontakt med farlige elektriske dele eller kortslutte dele, der kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- 8. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk.

3

Sikkerhedsforanstaltninger

Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning.

- Advarsel Se ikke direkte ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan gøre ondt og skade dine øjne.
- Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt.
- Advarsel- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Advarsel- Før du udskifter lampen, lad projektoren køle helt af. Fungere som beskrevet på siderne 48-49.
- Advarsel- Denne projektor registrerer automatisk levetiden for lampen. Når projektoren viser en advarselsmeddelelse, skal lampen udskiftes "straks".
- Advarsel- Efter udskiftning af lampemodulen, nulstille lampens timetælleren (se side 49).
- Advarsel- Når projektoren slukkes, så sørg for at afkølingsproceduren fuldendes, før strømmen kobles fra. Giv projektoren 90 sekunder til at køle af.
- Advarsel- Når driftslevetid af lampen udløber snart, "Advarselslampe: Overskride driftslevetid"-beskeden bliver vist på skærmen. Kontakt lokale forhandler eller servicecenter for at udskifte lampen så hurtigt som muligt.



Når driftslevetid af lampen udløber, skal lampemodulen udskiftes. Ellers kan projektoren ikke slås til. For at udskifte lampen, følge trinene i "Udskift lampe" på sider 48-49.

Bemærkninger om anvendelse

Du skal sørge for at:

- Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet.
- Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel.
- Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges over en længere periode.

Du skal ikke:

- Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation.
- Rengøre apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Må ikke anvendes under følgende forhold:
 - -På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder.
 - Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5 -40°C.
 - Relativ fugtighed skal være 5 40°C, 80% (maks.), ikke-kondenserende.
 - I områder med megen støv og urenheder.
 - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
 - I direkte sollys.

5

Pakkeindhold

Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis der mangler noget, så kontakt dit nærmeste kundeservicecenter.







Projektor

El-ledning

VGA kabel (*)



På grund af forskellige programmer i hvert land kan nogle regioner have forskelligt tilbehør.

2 stk AAA batterier

IR fjernbetjening



CD-ROM (Brugervejledning)

Indledning

Produktoversigt

Hovedenhed





Interfacet afhænger af modellens specifikationer.

- 1. Kontrolpanel
- 2. Fokus-kontakt
- 3. Ventilation (indløb)
- 4. IR modtagere
- 5. Ventilation (udløb)
- 6. Hřjttaler
- 7. Sikkerhedsspærre
- 8. Indgangs-/udgangs- stik
- 9. Linse
- 10. IR-kamera

7

Kontrolpanel 2 3 4 1 ON(B) STANDBY(R) TEMP 0 5 8 Ð NPUT 6 Enter 9 7

- 1. Strøm LED
- 2. Indtast
- 3. Temperatur LED
- 4. Lampefejl LED
- 5. Menu
- 6. Signalkilde
- 7. Fire retningsknapper
- 8. Power/Standby tast
- 9. IR modtagere

Indledning



- 1. USB-stik (Til interaktivitet)
- 2. VGA-ud/VGA2-ind-stik
- 3. RS-232 stik (9-stik DIN Type)
- 4. VGA1-In/YPbPr (pc analogt signal/komponentvideo indgang/HDTV/YPbPr)
- 5. Komposit video indgangsstik
- 6. HDMI 2 indgangsstik
- 7. HDMI 1 indgangsstik
- 8. Lydindgangsstik (3.5 mm ministik)
- 9. Komposit audio-input-stik (højre)
- 10. Komposit audio-input-stik (venstre)
- 11. Lydindgangsstik (mikrofonstik)
- 12. Lydudgangsstik (3,5 mm ministik)
- 13. Sikkerhedsspærre
- 14. Port til Kensington[™] lås
- 15. USB Type A stik
- 16. RJ45 stik
- 17. Lasergardin



 Monitor udelukkende loopthrough support i VGA1-In/YPbPr.

9

Fjernbetjening



De specifikke skærme vælges efter specifikationerne på typerne.



- 1. LED indikator
- 2. Strøm Til/Fra
- 3. Indtast
- 4. Fire retningsknapper
- 5. Menu
- 6. Afslut
- 7. Zoom +
- 8. Reset
- 9. Automatisk justering
- 10. Input
- 11. Zoom -
- 12. Lydstyrke +/-
- 13. Keystone +/-
- 14. BILDE
- 15. Blank
- 16. Størrelsesforhold
- 17. VGA1
- 18. HDMI1
- 19. VGA2
- 20. HDMI2
- 21. Video
- 22. Frys
- 23. Taltastatur (til indtastning af adgangskode)

Installation

Forbinde fremviseren Tilslut en desktop/laptop computer



1	RS232 kabel
2	USB kabel
3	VGA kabel
4	HDMI kabel
5	Lyd-inputs-kabel
6	Strømkabel
7	Lydudgangskabel
8	Lyd-inputs-kabel
9	RI45 kabel
10	. VGA udgangskabel

Forbind til videokilder



 Taster for fjernbetjening varierer ifølge typer af projektoren.



 På grund af forskelle i forskellige lande/ områder, kan visse regioner omfatte forskellige tilbehør



1	15-stikben til 3 RCA komponent/HDTV adapter
2	HDMI kabel
3	Lydkabel/RCA
4	Lydkabel
5	Strømkabel
6	Komposit videokabel
7	
8	Lyd-inputs-kabel

Installation

Sådan tændes/slukkes projektoren

Tænd for projektoren

- 1. Forbind el-ledningen og signalkablet. Når den er tilsluttet, lyser STRØM/STANDBY rødt.
- 2. Tćnd lampen ved at trykke pĺ"♥"-knappen, enten pĺ projektoren eller pĺ fjernbetjeningen. På dette tidspunkt vil STRØM/STANDBY-LED′et nu lyse blåt.●
- 3. Tænd og tilslut den kilde du ønsker at vise på skærmen (computer, bærbar, videoafspiller osv.). Projektoren vil automatisk registrere kilden. Hvis ikke, trykk på menuknappen og gå til "OPTIONER", sørg for at "Auto kilde" er aktiveret.
- Hvis der er flere kilder forbundet samtidigt, skal du trykke pí "INPUT" knappen pí kontrolpanelet eller pí de direkte knapper pí fjernbetjeningen for at skifte mellem indgange.





Når projektoren er i standbytilstand (<0,5 W), vil VGA-udgang og transmitteret lyd deaktiveres.



 Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne.

Sluk for projektoren

 Tryk pl "U"-knappen pl fjernbetjeningen eller pl kontrolpanelet for at slukke projektoren. Følgende meddelelse ses på skærmen.



Tryk pĺ "♥"-knappen igen for at bekrćfte, ellers vil beskeden forsvinde efter 15 sekunder. Når du trykker på "♥"-knappen anden gang, vil blæseren begynde at afkøle systemet og derefter lukke ned.

2. Køleventilatorerne fortsætter med at køre i omkring 35 sekunder for kølecyklus, og STRØM/STANDBY-LED vil blinke blå. Når STRØM/STANDBY-LED lyser konstant rødt, er projektoren gået i standby-tilstand.

Hvis du ønsker at tænde projektoren igen, skal du vente indtil projektoren har fuldendt afkølingsproceduren og er gået i standby-tilstand. Når den er i standby-tilstand, så tryk på "**少**"-knappen for at genstarte projektoren.

- 3. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra fremviseren.
- 4. Tænd ikke for fremviseren straks efter, at den har været slukket.



 Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren udviser disse symptomer.

Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk:

- "LAMPE" LED-indikatoren lyser konstant rødt
- "TEMP"-LED-indikatorlyset lyser rødt, betyder det, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der téndes for projektoren igen.

Fjern el-ledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prřv sl igen. Hvis advarselsindikatoren stadig lyser, skal du kontakte det nćrmeste servicecenter for hjćlp.

Installation

Justering af Det Projicerede Billede

Indstilling af projektorens højde

Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

- 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren.
- 2. Roter den justerbare ring med uret for at hæve projektoren, eller mod uret for at sænke den. Gentag med de resterende fødder efter behov.



Indstilling af projektorens/Fokus

For at fokusere billedet skal man glide fokus-kontakten til venstre/højre, indtil billedet er skarpt.

WXGA serier: Projektoren fokuserer pl afstande fra 1,499 til 2,06 ft. (0,457 og 0,628 meter).



Installation

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (Diagonal)

WXGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 80" to 110" (2,032 til 2,794 meter).



	Skærm	størrelse	Fremvisnings	Fremvisnings	V Offerst (D)
Diagonal på	с	m	Afstand (D)	Afstand (A)	v-Olisel (B)
Skærmen	W (Bredde)	H (Højde)	cm	cm	cm
80	172,3	107,7	45,7	21,0	14,26
81	174,5	109	46,2	21,6	14,49
82	176,6	110,4	46,8	22,1	14,74
83	178,8	111,7	47,4	22,7	14,97
84	180,9	113,1	47,9	23,3	15,22
85	183,1	114,4	48,5	23,9	15,45
86	185,2	115,8	49,1	24,4	15,70

	Skærm	størrelse	Fremvisnings	Fremvisnings	V Offcot (P)
Diagonal på skærmen	Diagonal pa cm		Afstand (D)	Afstand (A)	V-Oliset (B)
, Sheer men	W (Bredde)	H (Højde)	cm	cm	cm
87	187,4	117,1	49,7	25,0	15,93
88	189,5	118,5	50,2	25,5	16,17
89	191,7	119,8	50,8	26,1	16,40
90	193,9	121,2	51,4	26,7	16,65
91	196	122,5	51,9	27,3	16,88
92	198,2	123,9	52,5	27,9	17,13
93	200,3	125,2	53,1	28,4	17,36
94	202,5	126,5	53,7	29,0	17,59
95	204,6	127,9	54,2	29,5	17,84
96	206,8	129,2	54,8	30,1	18,07
97	208,9	130,6	55,4	30,7	18,32
98	211,1	131,9	55,9	31,3	18,55
99	213,2	133,3	56,5	31,8	18,79
100	215,4	134,6	57,1	32,4	19,02
101	217,5	136	57,6	33,0	19,27
102	219,7	137,3	58,2	33,6	19,50
103	221,9	138,7	58,8	34,1	19,75
104	224	140	59,4	34,7	19,98
105	226,2	141,4	59,9	35,3	20,23
106	228,3	142,7	60,5	35,8	20,46
107	230,5	144	61,1	36,4	20,69
108	232,6	145,4	61,6	37,0	20,94
109	234,8	146,7	62,2	37,6	21,17
110	236,9	148,1	62,8	38,1	21,41

Betjeningsknapper

Kontrolpanel og fjernbetjening

Kontrolpanel



Brug af kontrolpanelet			
Strøm 🕛	Tryk på "Strøm" til at tænde for projektoren ON/OFF.		
Indtast	Tryk på "Enter" for at bekræfte det valgte element.		
Input	Tryk på "Input" for at vælge signalkilde.		
MENU	Tryk på "MENU" for at åbne skærmmenuen (OSD). Tryk på "MENU" igen for at lukke OSD.		
Fire retningsknapper	Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge elementet.		
Lampefejl LED	Dette indikerer lampens status på projekto- ren.		
Temperatur LED	Dette indikerer lampens status på projekto- ren.		
TĆNDT/STAND- BY LED	Dette angiver status for projektoren.		

Fjernbetjening

	Bawar	
	Enter	
Menu		Exit
	~	
	Zoom+	
Auto	Reset	Input
Keystone	Zoom-	Volume
+		+
Blank	Image	Aspect
	2	3
VGA1	Freeze	HDMI1
4	5	6
VGA2	Video	HDMI2
	8	9

Brug af fjernbetjeningen		
LED	LED indikator.	
Strøm 🕧	Tryk på strøm for at tænde/slukke projektoren.	
Afslut	Tryk på "Afslut" for lukke OSD-menu- en.	
Zoom +	Zoome i displayet på projektoren	
Reset	Nulstil tilpasningerne til standardind- stillingen.	
Zoom -	Zoome ud af displayet på projektoren	
Indtast	Bekræft det valgte element.	
Input	Tryk på "Kilde" for at vælge et indgangssignal.	
Auto	Synkroniserer automatisk fremviseren med indgangskilden.	
Fire retningsknap- per	Brug ▲▼◀▶ disse til at vælge punk- ter eller til at justere det valgte punkt.	
Keystone +/-	Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning.	
Lydstyrke +/-	Juster lydstyrken.	
Synsvinkel	Brug denne funktion til at vćlge det řnskede střrrelsesforhold.	
Menu	Tryk på "Menu" for at åbne skærmme- nuen (OSD). Tryk på "Menu" igen for at lukke OSD.	
VGA1	Tryk på "VGA1" for at vælge VGA IN 1-stik.	

Betjeningsknapper

Brug af fjernbetjeningen

	Power		
Menu	Enter	Exit	
Auto	Zoom+	Input	ŀ
Keystone	Zoom-	Volume	
Blank 1 VGA1 4 VGA2	Image 2 Freeze 5 Video	Aspect 3 HDMI1 6 HDMI2	
		Ý	

Tom skærm	Slår øjeblikkeligt lyd og video Til/Fra.
HDMI1	Tryk på "HDMI1" for at vælge HDMI IN 1-stik
HDMI2	Tryk på "HDMI2" for at vælge HDMI IN 2-stik
VGA2	Tryk på "VGA2" for at vælge VGA IN 2-stik.
Video	Tryk på "Video" for at vælge komposit videokilde.
Frys skærm	Sæt skærmbilledet på pause. Tryk igen for at starte skærmbilledet igen.
BILDE	Vælg farvetilstand mellem Lys, PC, Film, Spil og Bruger.

OSD menuer

Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger.

Sådan bruges OSD menuen

- 1. For at åbne OSD menuen, skal du trykke på "Meny" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
- 2 Når OSD vises, så brug ▲ ▼ -tasterne til vælge mellem menuelementerne. For at foretage et valg på en ønsket side, så tryk på ► eller "Enter"-tasten for åbne en undermenu.
- Brug ▲ ▼knapperne til at vælge det ønskede punkt og juster indstillingerne med ◄ ► nappen.-
- 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
- 5. Tryk på "Enter" for at bekræfte, hvorefter vender tilbage til hovedmenuen.
- 6. Afslut ved at trykke på "Menu"-knappen igen. OSD-menuen lukkes, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.



Betjeningsknapper

Billede

	Billede
<u> </u>	Farvetilstand Lys
	Baggrundsfarve Hvid
*	- Lysstyrke 50
<i>1</i>	O Kontrast 50
è.	Skarphed 15
10	Farvemætning 50
N ///	😔 Nuance 50 💻
	Gamma 2
30	
	· · –
	Vælg 🜩 Indtast 🕨 Forlad 🛄
	· · · · –

Farvetilstand

Der findes mange fabriksindstillinger, optimeret til diverse typer billeder. Brug ◀ eller ►-knappen til at vælge elementet.

- Lys: Til optimering af lysstyrke.
- PC: Til mødepræsentationer.
- Film: Til visning af videoindhold.
- ▶ Spil: Til spilindstilling.
- Bruger: Husk brugerens indstillinger.

Baggrundsfarve

Brug denne funktion til at indstille et optimeret skærmbillede baseret på væggens farve. Du kan vælge mellem "Hvid", "Lysegul", "Lyseblå", "Lyserød" og "Mørkegrøn".

Lysstyrke

Justering af billedets lysstyrke.

- ▶ Tryk på ◀-knappen for at gøre billedet mørkere.
- ▶ Tryk på ▶ -knappen for at gøre billedet mørkere.

Kontrast

Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Ved justering af kontrasten ændres billedets mængde af sort og hvidt.

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at reducere kontrasten.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge kontrasten.



<u>Skarphed</u>

Juster billedets skarphed.

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at reducere skarpheden.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge skarpheden.
- Funktionerne "Skarphed" "Farvemætning" og "Nuance" kan kun bruges i videotilstand.

Farvemætning

Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at reducere billedets farvemæthed.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge billedets farvemæthed.

Nuance

Indstil rød - og grøn- farvebalance.

- ▶ Tryk på ◀-knappen for øge mængden af grønt i billedet.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge mængden af rødt i billedet.

Gamma

Her kan du justere gammaværdien for at få en bedre billedkontrast til inputtet.

Betjeningsknapper

Skærm

	Skærm	
• •	Billedformat	Auto
	Fase Fase	15
<u></u>	🕂 Ur	10
A	🕶 H. Position	10
è.	🚺 L. Position	10
\$	🔯 Digital Zoom	0
	😌 L. Keystone	0
	🚤 Loftmontering	Front
30		
	Vælg 🔶 li	ndtast 🕨 Forlad 🛄

Billedformat

- Auto: Bevar billedets oprindelige højde-bredde-forhold og maksimer billedet, så det passer til originale horisontale eller vertikale pixels.
- 4:3: Billedet vil blive skaleret til at passe til skærmen og vist med en 4:3-ratio.
- 16:9: Billedet vil blive skaleret til at passe til bredden af skærmen, og højden vil blive justeret til at passe til billedet med en 16:9-ratio.
- 16:10: Billedet vil blive skaleret til at passe til bredden af skærmen, og højden vil blive justeret til at passe til billedet med en 16:10-ratio. (kun til SSI 1080 p).
- UWHD: Billedet vil blive skaleret til at passe til bredden af skærmen, og højden vil blive justeret til at passe til billedet med en 16:6-ratio (kun til Ultrawide).

Fase

Synkroniser signaltiming for displayet med grafikkortet. Hvis billedet forekommer ustabilt eller flimrer, så brug denne funktion til at rette det.

Ur

Kan justeres for at få et optimalt billede, når der opstår vertikal flimren i billedet.

H. Position

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at flytte billedet til venstre.
- ▶ Tryk på ▶ -knappen for at flytte billedet til højre.



```
    Intervaller for "H.
Position" og "L.
Position" afhæn-
ger af inputkil-
den.
```

L. Position

- ▶ Tryk på ◀-knappen for at flytte billedet ned.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at flytte billedet op.

Digital Zoom

- ▶ Tryk på ◀-knappen for at gøre et billede mindre.
- ► Tryk på ►-knappen for at forstørre et billede på projiceringsskærmen.

L. Keystone

Tryk på ◀ eller ►-knappen for at justere billedforvrængning vertikalt. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet firkantet.

Loftmontering

- Front: Billedet projekteres lige på skærmen.
- Front loftmonteret: Dette er standardvalget. Når det vælges, ses billedet på hovedet.
- Bagside: Når det vælges, ses billedet omvendt.
- Bag-loft: Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet.

Betjeningsknapper



	In de fillin n
Т <mark>ь</mark>	
	Menuplacering
~	B Undertekster Slukket
	VGA-udg (standby) Slukket
	LAN (Standby) STURRET
())	VGA-2 (TURKTION) Hugang
	Instantiate Nulstil
30	
"	
	Vælg 🗢 Indtast 🕨 Forlad 💷

Sprog

Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på ◀ eller ► i undermenuen og brug derefter ▲ eller ▼-knappen for at vælge det foretrukne sprog. Tryk på ► på fjernbetjeningen for at afslutte valget.

Sprog	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
العربية	繁體中文
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中文	日本語
Vælg 🗢	indtast 🕨 Forlad 🌆

Menyplassering

Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen.

Undertekster

Brug denne funktion til at åbne/lukke undertekstmenuen. Vælg den ønskede indstilling for undertekster: Slukket, CC1, CC2, CC3, og CC4.

VGA-udg (standby)

Vælg "Tændt" for at aktivere VGA OUT-forbindelse.

LAN (Standby)

Vælg "Tændt" for at aktivere LAN-forbindelse. Vælg "Slukket" for at deaktivere LAN-forbindelse.

VGA-2 (funktion)

- ▶ Indgang: Vælg "Indgang" for at bruge VGA-porten som en VGAindgang.
- ▶ Udgang: Vælg "Udgang" for at aktivere VGA-udgang, når projektoren er tændt.

Prøvebillede

Vis testmønster.

Nulstil

Vælg "Ja" for at tilbagestille parametrene i alle menuerne til fabriksindstillingerne.

Betjeningsknapper

Lydstyrke

	Lyc	lstyrke	
•	Ø	Højttaler	Tændt
	4	Linje ud	Tændt
	4	Mikrofon	Tændt
<i>1</i>	40	Lyd til/fra	Slukket
è	4))	Lydstyrke	15
Ø »	80	Mikrofonlydstyrke	15
30			
•••			
	N	/æig 🜩 Indtast	Forlad Umu

<u>Højttaler</u>

- Vælg "Tændt" for at aktivere højtaleren.
- ▶ Vælg "Slukket" for at deaktivere højtaleren.

Linje ud

- ▶ Vælg "Til" for aktivere line out-funktionalitet.
- Vælg "Slukket" for at deaktivere line out-funktionalitet

Mikrofon

- ▶ Vælg "Tændt" for at aktivere mikrofonen.
- ▶ Vælg "Slukket" for at deaktivere mikrofonen.

Lyd til/fra

- Vælg "Tændt" for at slå lyden fra.
- Vælg "Slukket" for at slå lyden fra.

Lydstyrke

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at reducere lydstyrken.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge lydstyrken.

Mikrofonlydstyrke

- ▶ Tryk på **◄**-knappen for at sænke lydstyrken for mikrofon.
- ▶ Tryk på ▶-knappen for at øge lydstyrken for mikrofon.



Indstillinger

Logo

Brug denne funktion til at indstille den ønskede startskærm. Hvis ændringer foretages, vil de finde sted effekt næste gang, fremviseren tændes.

> Standard: Standard-startopskærmen.

Bruger: Anvend husk billede fra "logo-optage" funktionen.

Logo-indsætning

Tryk på ►-knappen for straks at tage et billede af det billede, som i øjeblikket vises på skærmen.



Automatisk kilde

- ▶ Til: Projektoren vil søge efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal mistes.
- ▶ Fra: Projektoren vil kun søge nuværende indgangsforbindelse.

Indgang

Tryk på \triangleright -knappen for at aktivere/deaktivere input-kilder. Projektoren vil ikke lede efter inputs, der ikke er valgt.



- For at kunne opfange logo, vær venligst sikker på, at skærmbilledet ikke overgår projektorens naturlige resolution. (WXGA: 1280 x 800).
- "Logo-indsætning" er ikke tilgængelig, når 3D er aktiveret.
- Før aktivering af denne funktion, anbefales det at "Billedformat" sættes til "Auto".

Betjeningsknapper

VGA-1	V	
VGA-2		
HDMI-1	~	
HDMI-2	~	
Komposit		
MULTIMEDIE	Image: A start of the start	
Vælg 🜩	Indtast 🕨 🕨	Forlad Menu



- "Dynamisk sort" er tilgængelig, når "Farvetilstand" er sat til "Film".
- "Dynamisk sort" er ikke tilgængelig, når "3D" eller "Interaktiv" er aktiveret.
- Når "Dynamisk sort" er tilgængelig, vil "Lampens strømtilstand" ikke være tilgængelig.

Automatisk slukning (min)

Indstiller interval for nedtællingstimer. Nedtællingstimeren vil starte, når der ikke sendes noget signal til projektoren. Projektoren vil automatisk slukkes, når nedtællingen er færdig (i minutter).

Lampeinnstillinger

Se side 32.

- <u>Stor højde</u>
- Tændt: De indbyggede blæsere kører ved høj hastighed. Vælg denne indstilling, når projektoren bruges ved højder over 2500 fod/762 meter eller højere.
 - Slukket: Den indbyggede blæser kører automatisk med variende hastighed i forhold til den indvendige temperatur.

Filtre påmindelse (timer)

- Filtre påmindelse (timer): Indtil filter-påmindelsestiden.
- ▶ Ryd påmindelse: Vælg "Ja" for at nulstille støvfiltrets timetæller, efter udskiftning eller rengøring af støvfiltret.

<u>Oplysninger</u>

Vis projektorinformationen for modelnavn, SNID, kilde, opløsning, softwareversion og aspektratio på skærmen.

Lampeindstillinger			
Lampe-timer forbrugt (normal)		99998
Lampe-timer forbrugt (ØK0)		99999
Lampens strømtilstand		1	Normal
Billedevedl.		8	Slukket
Ryd lampe-timer			∍
Vælg 🔶 li	ndtast	Forlac	i Menu

| Indstillinger Lampeindstillinger

Lampe-timer forbrugt (normal)

Vis projektortid for normal tilstand.

Lampe-timer forbrugt (ØKO)

Vis projektortid for ØKO-tilstand.

Lampens strømtilstand

- Normal: Normal tilstand.
- ØKO: Brug denne funktion til at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger lampens levetid.

Ryd lampe-timer

Vælg "Ja" for at nulstille brændetimetælleren efter lampen er blevet udskiftet.

Betjeningsknapper





3D

- Auto: Når et HDMI 1.4a 3D-timing-identifikationssignal opdages, vælges 3D-billedet automatisk.
- ▶ Vælg "Tændt" for at aktivere 3D-funktion.

3D

▶ Vælg "Slukket" for at deaktivere 3D-funktion.

<u>3D-invertering</u>

Hvis du ser et diskret eller overlappende billede, når du bruger DLP 3D-brillerne, kan det være nødvendigt at udføre "Invertér", for at få den bedste justering af venstre/højre-billedsekvens og den rigtige billedvisning.

<u>3D-format</u>

Brug denne funktion til at vælge 3D-format. Mulighederne er: "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom", "Frame Sequential", og "Field Sequential".

<u>1080p@24</u>

Brug denne funktion til at vælge 96 eller 144 Hz opdateringsrate med 3D briller for 1080p@24 frame packing.

- "Frame Sequential" understøttes af DLP Link 3D-inputsignaler fra VGA-/HDMItilslutning.
- "Frame Sequential" / "Field Sequential" understøttes af HQFS 3D-inputsignaler fra Komposit-/S-Video-tilslutning.
- "Frame Packing" / "Side om side (Half)" / "Top and Bottom" understøttes af HDMI 1.4a 3Dinputsignaler.



Interaktiv



- Den interaktive funktion er tilgængelig, når grafisk kilde fra HDMI/VGA-input vises. Andre kilder understøttes ikke.
- Hvis "3D" eller "Dynamisk sort"funktionen er aktiv, deaktiveres funktionen "Interaktiv".
- Interaktion funktion. Angive, at Interaktion funktion er kun for Usti-modellen. Interaktion funktion findes ikke på UST-modellen.

Indstillinger for interaktivitet

- ▶ Vælg "Tændt" for at aktivere Interaktion funktion.
- Vælg "Slukket" for at deaktivere Interaktion funktion.

Du skal frakoble mini-USB-kablet, som forbinder NB/skrivebord til projektoren før brug af Interaktiv-funktionen. Når du har opsat Interaktive Indstillinger i OSD, så brug mini-USB-kablet til at forbinde NB/skrivebord til projektoren.

Betjeningsknapper

LAN

IP-adresse Undernetmaske

Gateway

MAC-adresse Gruppenavn

Kontakt

Vælg 🔶

Indtast ►

Projektornavn Placering

DNS

Forbindelsen er aft

Forlad Man

5

2

())

30

<u>щ</u>

LAN

Status

Viser status for netværksforbindelse.

DHCP

Konfigurer DHCP-indstillinger.

- ▶ Tændt: Vælg "Tændt" for at lade projektoren automatisk hente en ny IP-adresse fra dit netværk.
- Slukket: Vælg "Slukket" for at tildele IP, undernetmaske, gateway og DNS-konfigurering manuelt.

IP-adresse

Vis en IP-adresse.

Undernetmaske

Vis undernetmaskenummeret.

Gateway

Vis standardporten for netværket tilsluttet projektoren.

DNS

Vis DNS-nummeret.

MAC-adresse

Vis MAC-adressen.

Gruppenavn

Vis gruppenavnet.

<u>Projektornavn</u> Vis projektornavnet.

Placering Vis projektorplacering.

Kontakt

Viser kontaktinformationerne.

Betjeningsknapper

Sådan bruges web-browseren til at tjekke projektoren

1. Aktivér DHCP for automatisk at lade en DHCP-server tildele en IP-adresse, eller indtast manuelt den nødvendige netværksinformation.

🛃 Status	Connect
📇 онср	Off
📇 Password Reminder	€
🖵 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
DNS	172.16.1.1

- 2. Vælg derefter Anvend og tryk på OK knappen for at fuldføre konfigurationsprocessen.
- 3. Åbn din browser og indtast IPadressen fra OSD LAN-skærmen, og hjemmesiden vil derefter vises som følger:

				Tools	into	Contact IT Help
		_	_	_		
	Power	Vol -	Mute	Vol +		
So	urces List					
	VGA - 1	•				
				Me	nu 🔺	
					Enter	
_						
	Sh	arpness				-
	NECTED				E	xpansion Options



Da du brugte projektorens IPadresse, vil du ikke kunne forbinde til dit servicecenter. 4. Baseret på netværk web-side for input streng i [værktøjs] tab, findes begrænsningen for Input længde i listen nedenfor ("mellemrum" og andre tegnsætningstaster inkluderet):

Kategori	Element	Indgang-Længde (tegn)
	IP-adresse	15
Crestron Kontrol	IP ID	2
	Portal	5
	Projektor Navn	10
Projektor	Beliggenhed	9
	Tildelt	9
	DHCP (Aktiveret)	(N/A)
	IP-adresse	15
Netværkskonfigu-	Nettverksmaske	15
	Standard Port	15
	DNS Server	15
	Aktiveret	(N/A)
Brugers Bruger-	Ny Brugerkode	15
Kode	Bekræft	15
	Aktiveret	(N/A)
Admin Bruger-	Ny Brugerkode	15
Node	Bekræft	15

	Projector Information		Projector Status
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE
		Image	Presentation
Firmware Version	A06	Projection	front
Mac Address	BC:9A:77:56:34:88		
Resolution	1024x768		
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode
Group Name	GROUP	Error Status	0 hormal

Ved oprettelse af en direkte forbindelse mellem projektoren og computeren

Skridt 1: Find en IP-adresse (192.168.0.100) fra projektorens LAN-funktion.



- Skridt 2: Vælg Bruk og tryk på "Enter" for at fremsende funktion eller tryk på "Meny" for at lukke.
- Skridt 3: For at åbne Netværksforbindelser, så klik på **Start**, klik på **Kontrolpanel**, click **Netværksog internetforbindelser**, og klik derefter på **Netværksforbindelser** . Klik på den forbindelse du ønsker at konfigurere, og klik derefter, under **Netværksopgaver** , på **Skift indstillinger for denne forbindelse**.
- Skridt 4: På **Generelt** fanen under **Denne forbindelse bruger følgende funktioner** skal du klikke på **Internet Protocol (TCP/IP)** og derefter på "Egenskaber."



Skridt 5: Klik på **Brug den følgende IP**adresse og indstast følgende:

- 1) IP-adresse: 192.168.0.100
- 2) Nettverksmaske: 255.255.255.0
- 3) Standard- gateway: 192.168.0.254

Obtain an IP address a	tomatically
Use the following IP ad	dress:
IP address:	192 . 168 . 0 . 100
Colorest marging	255 . 255 . 255 . 0
SUDFIEL INSISK.	

Skridt 6: For at åbne Internet-muligheder, skal du klikke på IE web-browser, på Internetindstillinger, på **Forbindelser**-fanen og på "LANindstillinger...".

		Add
		Remove
Choose Setting	a if you need to configure a proxy mection.	Settings
 Never data Dist where Always dist 	connection rer a network connection is not preser my default connection	
Current	None	Set Default

Skridt 7: Dialogboksen for Local Area Network (LAN)-indstillinger vises. Deaktiver Brug en proxyserver til dit LAN, under Proxy Server Area, ved at fjerne afkrydsningen og klik derefter på "OK"-knappen to gange.

0	ie autor	satic configuration	script		
		http://192.168.		.pac	
oxy	server				
- 11		ov server for your	LAN (Thes	e settinos	will not apply to
di	al-up or	VPN connections).			
				_	
A		192.168.1.4		3128	Advansed
A:		192.168.1.4		3128	Advansed

Skridt 8: Åbn din IE og indtast IP-adressen 192.168.0.100 i URL. Tryk derefter på "Enter".

Betjeningsknapper

Crestron RoomView-kontrolværktøj

Crestron RoomView[™] giver dig en central overvågningsstation til 250+ kontrolsystemer på et enkelt Ethernet-netværk (flere er muligt, antallet afhænger af kombinationen af IP ID og IPadresse). Crestron RoomView[™] overvåger hver enkelt projektor, inklusiv projektorens onlinestatus, systemstrøm, lampelevetid, netværksindstillinger og hardwarefejl, plus tilpassede funktioner defineret af administratoren. Administratoren kan tilføje, slette, eller redigere i værelse information, kontakt information og begivenheder, som automatisk logges af software for alle brugere. (Operation UI som følgende billede)

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		ALC: N	and the second	Stan	of the local division of				x
Ele <u>£</u> dit <u>V</u> iew <u>Wi</u> ndow <u>H</u> elp									
🖡 🔍 🕮 💥 📓 🖂 🕲 🚔 🧏	0 ?								
All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	*						
ALL ROOMS									

1. Hovedskærm

2. Rediger Rum

Location:	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
DHCP Enabled External Gateway	Username:
Comment	

3. Rediger Egenskab

Attribute Properties	0# 0-
Signal Name: Display Power	Graphic:
Device: None	-
Signal Type: Digital 👻	
Join Number: 5 De	fault Max. Value: 1
Options	
Apply attribute to all rooms	Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced.
I Record attribute changes to log	

4. Rediger Begivenhed

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digital 💌		Repeat event
Join: 9		
Schedule		
Start Date: 2010/ 9/ 2 👻	Veekdays	Weekends
End Date: 2010/ 9/ 2 -	Monday	Saturday
	🔽 Tuesday	Sunday
Time: 0:00:00	🔽 Wednesday	
	🔽 Thursday	
	Friday	

For mere information, besøg: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

Multimedia

Åbning af multimediefiler

Denne projektor understøtter to metoder til projektering af mediefiler (billeder, videoer, musik, dokumenter) opbevaret på følgende enheder:

- a. via trådløs dongle (valgfri) trådløs adgang til mediefiler opbevaret på din mobiltelefon, tablet-PC, bærbare computer eller stationære computer.
- b. via USB-drev direkte adgang til mediefiler opbevaret på enheden.

Sådan aktiveres multimedietilstand

1. Sæt en trådløs dongle eller et USB-drev i USB-porten bag på projektoren.



 Tryk "INPUT" fjernbetjeningen eller pĺ kontrolpanelet for at tænde projektoren. Når input-menuen vises, så tryk på ▲ ▼ -tasterne for at vælge "Multimedie" og på "Enter"-tasten for at bekræfte.

Mobildisplay

Udfør følgende for at få adgang til mediefiler opbevaret på din mobilenhed eller tablet-PC:

1. Vælg Mobil/tablet i *Multimedie* -menuen.

 Multimedia	◆ 🖳
Mobile/Tablet	
Laptop	
Desktop	
USB Disk	
Settings	

2. Download "EZview"-programmet i App Store (iOS) eller Play Store (Android) på din mobiltelefon.

Install type "Exvert from Googlesige store" 2 3 4 AP Name Password Password Password		Media Media	^{Display} ile / Tablet	◆ <u>□</u>
	Install app "E2view" from Googlelapp store	2 Enable your phone WFI function, and search for AP to connect. AP Name	3 Enter password	Open "EXView" and enter PCTCOL password
5997		AF NdIDU	Passworu	5997

- 3. Aktivér din mobilenheds eller tablet-PC's WiFi-funktion og søg efter AP-navnet på listen over WiFi-netværker.
- 4. Ved første forbindelse vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode. Indtast adgangskoden.
- 5. Kør "EZview"-programmet og indtast PCTOOLadgangskoden.
- 6. Vent til forbindelsen oprettes. Mediefilerne på din mobilenhed eller tablet-PC kan nu åbnes via projektoren.

Multimedia

Visning via bærbar computer

Udfør følgende for at få adgang til mediefiler opbevaret på din bærbare computer:

1. Vælg Bærbar computer i Multimedie -menuen.

	Multimedia	◆ ₽
	Mobile/Tablet	
	Laptop	
	Desktop	
	USB Disk	
Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	Settings	

2. Aktivér din bærbare computers WiFi-funktion og søg efter AP-navnet på listen over WiFi-netværker.

		edia Display aptop	
Inable your laptop WEI function, and search for AP to connect.	2 Enter password	3 open browser and enter ip address below and select & install application by 05	4 open E2view and enter control code on the left-down side of the screen
AP Name	Password	IP Address	Control Code 8856

- 3. Ved første forbindelse vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode. Indtast adgangskoden.
- 4. Åbn din internetbrowser og indtast IP-adressen. Vælg derefter "WiFi" i venstre side af skærmen og installer det program, som påkræves af operativsystemet.
- 5. Kør "EZview"-programmet og indtast kontrolkoden vist i nederst højre side af skærmen.

6. Vent til forbindelsen oprettes. Mediefiler på din bærbare computer kan nu åbnes via projektoren.

Visning med stationær computer

Udfør følgende for at få adgang til mediefiler opbevaret på din stationære computer:

1. Vælg Stationær computer i *Multimedie* -menuen.



2. Åbn din internetbrowser og indtast IP-adressen. Vælg derefter "WiFi" i venstre side af skærmen og installer det program, som påkræves af operativsystemet.



Multimedia

- 3. Kør "EZview"-programmet og indtast kontrolkoden vist i nederst højre side af skærmen.
- 4. Vent til forbindelsen oprettes. Mediefiler på din stationære computer kan nu åbnes via projektoren.

Visning med USB-drev

Gør følgende for at få adgang til mediefiler opbevaret på dit USB-drev:

Understøttet filformat				
Multimediekategori	Filformat			
Foto	BMP, JPG, PNG			
Musik	MP3, WMA			
Video	AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, og WMV			
Dokument	WORD, EXCEL, PPT, PDF			

1. Vælg USB-drev i Multimedie -menuen.



 Brug ▲ ▼-tasterne til at vælge filkategorien og tryk på "Enter" tasten.

	Mu	Itimedia	
	Desktop		
	USB Disk	Photo	
202	Settings	Video	
		Music	
		W P Office viewer	

3. Brug ▲ ▼-tasterne til vælge den ønskede fil til visning/ afspilning og tryk på "Enter"-tasten for at bekræfte.

Konfigurering af multimedieindstillinger

Gør følgende for ændre indstillingerne:

1. Vælg Indstillinger i *Multimedie* -menuen.



Multimedia

 Brug▲ ▼-tasterne til at vælge det ønskede menuelement og tryk på "Enter"-tasten for åbne undermenuen.



- System: Vælg denne valgmulighed for at vise firmwareversionen og opdatere firmware.
- Video: Vælg denne valgmulighed for at ændre Billedformatet og indstille gentagelsesfunktionen.
- Foto: Vælg denne valgmulighed for ændre billedformatet, diasshowmønster og -varighed.
- Musik: Vælg denne valgmulighed for indstille gentagelsesfunktionen.
- WiFi: Vælg denne valgmulighed for at konfigurere WiFiforbindelsen.
- Brug ▲ ▼-tasterne til at vælge justeringen/vælge indstillingen og tryk på "Enter"-tasten for at bekræfte.

Udskift lampen

Denne projektor registrerer automatisk levetid på lampen. Når levetid på lampen udløber snart, vil en advarsel vises.



Når denne meddelelse vises, kontakte den lokale forhandler eller servicecenter for at udskifte lampen så hurtigt som muligt. Sørg for, at projektoren er kølet ned i mindst 30 minutter før udskiftning af lampen.





Advarsel: Hvis projektoren installeres i loftet, skal du være forsigtig, når du åbner lampedækslet. Hvis projektoren installeres i loftet, foreslår vi, altid bære sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen. "Den må altid behandles med forsigtig, således at løse komponenter ikke vil falde ned af projektoren."



Advarsel: Lampen kan være varm! Udskift lampen efter den er kølet ned!



Advarsel: For at reducere risikoen for personskade, sikre, at lampemodulen ikke vil falde ned og undgå at berøre lampen. Hvis lampen falder ned, kan det være brudt op, og det kan medføre personskade.

Bilag

- Skruerne på lanterne og lampen må ikke fjernes.
- Hvis lampedækslet ikke geninstalleres på projektoren, kan projektoren ikke slås til.
- Lampeglasset må ikke berøres. Olie på hænderne kan ødelægge lampen. Hvis du ved et uheld berøre lampemodulen, skal du rengøre den med en tør klud.



-• Rengøringsproceduren for luftfilter:

- 1. Tryk på "**U**"-knappen for at slukke projektoren.
- 2. Afkøl projektoren i mindst 30 minutter.
- 3. Træk strømkablet.
- 4. Tryk på udløserknappen, og træk op lampedækslet af hovedkomponenter.
- 5. Løft op og fjern lampedækslet. 2
- 6. Fjern de 2 skruer på lampemodulet. 3
- Træk op lampehåndtag 4, og træk op lampemodulen forsigtigt og langsomt.

Følg de naevnte trin i omvendt rækkefølge for at installere lampemodulet.

8. Efter lampenmodulet bliver erstattet, åbne projektoren og nulstil lampens timetæller.

For at nulstille lampen, skal du afslutte de følgende trin:

- (i) Tryk på ▼→▲→▲→▲→▲ for at åbne *"Service"* menuen.
- (ii) Vælg " Nulstil lampetimer".
- (iii) Tryk på "OK" for at bekræfte valget.

Installation og rensning af det valgfri střvfilter

Vi anbefaler, at du rengør støvfiltret efter hver 500 timers anvendelse, eller oftere hvis du bruger projektoren i støvede omgivelser.

Når advarselsbeskeden vises på skærmen, så udfør følgende for at rengøre luftfiltret:



୦ Rengøringsprocedure for luftfilter: ୦

- 1. Sluk for projektoren.
- 2. Trćk stikket ud af stikkontakten.
- 3. Træk låsen, og fjern støvfilteret, som vist på illustrationen. 1
- Tag forsigtigt luftfilteret ud. Brug derefter vakuum til at rense eller ændre filteret direkte. Følg førnævnte trin i omvendt rækkefølge for at installere filteret. 2

For at installere filteret, gå tilbage til det forrige trin.

5. Tænd projektoren og nulstil tælleren for filterbrug, efter at støvfiltret er udskiftet.

Kompatibilitets-tilstand

VGA Analog

a. Pc-Signal					
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]		
	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35		
VGA	640 x 480	72	37,9		
	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, MacII	832 x 624	75	49,1		
XGA	1024 x 768	60	48,4		
	1024 x 768	70	56,5		
	1024 x 768	75	60		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99		
Apple, MacII	1152 x 870	75	68,7		
	1280 x 1024	60	64		
SXGA	1280 x 1024	72	77		
	1280 x 1024	75	80		
	1280 x 960	60	60		
QuauvGA	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75		

b. Udvidet bred-timing								
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]					
	1280 x 720	60	44,8					
	1280 x 720	120	92,9					
WXGA	1280 x 800	60	49,6					
	1366 x 768	60	47,7					
	1440 x 900	60	59,9					
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3					
c. Komponen	tsignal							
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]					
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94(29.97)	15,7					
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6					
480p	720 x 480	59,94	31,5					
576p	720 x 576	50	31,3					
720p	1280 x 720	60	45					
720p	1280 x 720	50	37,5					
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8					
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1					
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27					
1080p	1920 x 1080	60	67,5					
1080p	1920 x 1080	50	56,3					

Bilag

HDMI Digital

a. Pc-Signal					
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]		
	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35		
VGA	640 x 480	72	37,9		
	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, Macll	832 x 624	75	49,1		
	1024 x 768	60	48,4		
	1024 x 768	70	56,5		
XGA	1024 x 768	75	60		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99		
Apple, Macll	1152 x 870	75	68,7		
	1280 x 1024	60	64		
SXGA	1280 x 1024	72	77		
	1280 x 1024	75	80		
QuadVGA	1280 x 960	60	60		
QuadvGA	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75		

b. Udvidet br	ed-timing		
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
	1280 x 720	60	44,8
	1280 x 720	120	92,9
WXGA	1280 x 800	60	49,6
	1366 x 768	60	47,7
	1440 x 900	60	59,9
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3
c. HDMI - Vid	eosignal		
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
640 x 480p	640 x 480	59.94/60	31,5
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94(29.97)	15,7
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6
480p	720 x 480	59,94	31,5
576p	720 x 576	50	31,3
720p	1280 x 720	60	45
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27
1080p	1920 x 1080	60	67,5
1080p	1920 x 1080	50	56,3
d. HDMI 1.4a	obligatorisk 3	D-timing - video	signal
Tilstande	Oplysning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
F	720p	50	
Frame	720p	59.94/60	
racking	1080p	23.98/24	
cido om cido	1080i	50	
side-om-side	1080i	59.94/60	
T	720p	50	
I op-and- Bottom	720p	59.94/60	
DOLLOTT	1080p	23.98/24	

Bilag

RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste

Indstilling af RS232-port

Elementer	Metode
Kommunikationsme- tode	Asynkron kommunikation
Bits per sekund	19200
Data Bits	8 bits
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control	None



 RS232 skal er i forbindelse med jorden.

RS232-signalforbindelse

Computer COM-port (D-Sub 9pin-forbindelsesstik)

Projektor COM-port (D-Sub 9pin-forbindelsesstik)



Kommandosætliste

				ASCII Kode					
Type af kommando	Kommando- beskrivelse	Header	Msg ID	Kommando	Afstand	Værdi	Læs / Skriv	Projector Return	Kommentar
IR / Tastatur	Strøm	#	00	00		0~1	Skriv		0 : Sluk 1 : Til
IR / Tastatur	Emuler fjernbetjening	#	00	01		1~10	Skriv		1 : Opsss 2 : Venstre 3 : Hřjre 4 : Ned 5 : Menu 6 : Kilde 7 : Keystone+ 8 : Keystone- 9 : Volum+ 10 : Volum-
IR / Tastatur	Gensynk- ronisering	#	00	02		1	Skriv		Kun VGA
IR / Tastatur	AV Demp (Blank)	#	00	03		0 ~ 1	Skriv		0 : Sluk 1 : Til
IR / Tastatur	Frys	#	00	04		0 ~ 1	Skriv		0 : Stop frys 1 : Frys
IR / Tastatur	Inngangskilde	#	00	05		1~6	Skriv		1 : VGA 1 2 : VGA 2 3 : HDMI 1 4 : HDMI 2 5 : Video 6 : Multimedia
Billede	Farvetilstand	#	00	10		1~5	Skriv		1 : Lys 2 : Pc 3 : Film 4 : Spil 5 : Bruger
Billede	Lysstyrke	#	00	11		0~100	Skriv		
Billede	Kontrast	#	00	12		0~100	Skriv		
Billede	Skarphed	#	00	13		0~31	Skriv		Kun Video
Skærm	Billedformat	#	00	20		1~4	Skriv		1 : Auto 2 : 4:3 3 : 16:9 4 : 16:10 / Ultra Wide
Skærm	Zoom	#	00	21		0~1	Skriv		0 : Zoom- 1 : Zoom+
Skærm	Keystone	#	00	22		-40 ~ 40	Skriv		



Skærm	Loftsmontering	#	00	23	1~4	Skriv		1 : Forside 2 : Bag 3 : Forfra, loft 4 : Bag-loft
Indstilling	Sprog	#	00	30	1~18	Skriv		1 : English 2 : tysk 3 : Svensk 4 : fransk 5 : Arabisk 6 : Hollands 7 : Norsk 8 : dansk 9 : Forenklet kinesisk 10 : polsk 11 : Koreansk 12 : Russisk 13 : Spansk 14 : Traditionel kinesisk 15 : italiensk 16 : portugisisk 17 : tyrkisk 18 : japansk
Indstilling	Menyplassering	#	00	31	1~5	Skriv		1 : Øverst venstre 2 : Øverst højre 3 : Center 4 : Nederst venstre 5 : Nederst højre
Indstilling	Reset	#	00	32	1	Skriv		
Volum	Demp	#	00	40	0~1	Skriv		0 : Sluk 1 : Til
Volum	Volum	#	00	41	0~30	Skriv		
Volum	Lydstyrke for mikrofon	#	00	42	0~30	Skriv		
Muligheter	Skru av automatisk (min)	#	00	50	0~120	Skriv		Skridt = 5
Muligheter	High Altitude	#	00	51	0~1	Skriv		0 : Sluk 1 : Til
Billede	Farvetilstand, læs	#	00	110	1	Læs	Okn	n : 1/2/3/4/5 = Lys / PC / Film / Spil / Bruger
Skærm	Aspektratio, læs	#	00	120	1	Læs	Okn	n : 1/2/3/4 = Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10
Muligheter	Inngangskilde (curr. src)	#	00	160	1	Læs	Okn	n : 0/1/2/3/4/5/6 = None / VGA1 / VGA2 / HDMI1 / HDMI2 / Video / Multimedia

Muligheter	Softwareversion	#	00	161	1	Læs	Okddd	ddd : FW-version
Muligheter	Informasjon	#	00	162	1	Læs	Okabbbb ccdddee	a : Strømstatus / b : LD time / c : Inngangskilde / d : Firmwareversion / e : Farvetilstand

Bilag

Liste over specifikationer

Element	Specifikation
Model	i3PROJECTOR 3303W
Oplysning	WXGA
Dimensioner af grafikkort DMD	0,65″
Teknologi på projektoren	DLP
Projektorlinse	Fast linse, f/2.4
Lysteknik	Philips Smart energibesparende lampe
Lysstyrke	Typisk: 3500 lumen, Mindst: 3150 lumens
Kontrast	Typisk 1800:1, Mim 1600:1. (Oprindelig) Typisk 10000:1 Mim 8000:1. (Højt kontrastforhold- tilstand)
Støttet opløsning	Op til 1080p @ 60Hz (CEA 861)
Kaste proportion	0,27
Vægt (KG)	4,5 KG
Dimensioner	383 (B) x 310 (D) x 103 (H) mm (uden fod)
Lyseffekt	260 W
Levetid af lys	3000 timer / 4000 timer (ECO-tilstand)
Samlet effektforbrug (W)	320 W
Standby effektforbrug (W)	<0,5 W
Lydudgang	10 W
Driftsstøj	34dB / 29dB (ECO Mode)
Indgangsterminaler	
VGA og Y/Pb/Pr	X1: D-sub hun 15 pin terminal (blå)
HDMI	X2: Standard HDMI-terminal 1) Støtte HDMI-indgang med HDMI 1.4a kompatibel. 2) Støtter High bandwidth Digital Content Protection - HDCP Standard 1.3 i december 2006
VGA-lyd	X1: Stereo mini jack
MIC	X1: Stereo mini jack
Kompositvideo	X1: RCA (Gul)
Kompositlyd	X2: RCA til både højre og venstre
USB-A	X1: til Pen Drive og giver 5V/0,5A

Udgangsterminaler	
LYD	X1: Stereo mini jack (grøn)
VGA	X1: D-sub hun 15 pin terminal (sort) (Støtte VGA-ind- funktion)
Andre terminaler	
Mini USB-B	Mini USB type B (for FW download)
RS232	DB9 han-terminal
DIAE	

※ Baseret på IS021118: den nominelle værdi repræsenterer gennemsnitsværdien af produktet under masseproduktion. Den mindste værdi fik fra fabrikken for produktet er 80% af den nominelle værdi.

Bilag

Loftmontering

Hvis du ønsker at bruge et andet loftmonteringsudstyr, skal du sikre, at skruerne, som bruges til at fastgøre holderen til projektoren, opfylder følgende krav:

- ▶ Skruetype: M4*4
- Minimum skruelængde: 10mm





Bemærk, at skade som følge af forkert installation annullerer garantien.



Advarsel:

- Hvis du et loftmonteringsbeslag fra en anden virksomhed, så husk at bruge den korrekte skruelængde. Skruelængden vil afhænge af tykkelsen på beslaget.
- 2. Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- 3. Installer ikke projektoren nær en varmekilde.

Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger

Dette bilag indeholder generelle bemærkninger vedrørende projektoren.

FCC bemærkning

Denne enhed er blevet afprøvet og godkendt i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed ifølge Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er udarbejdet for at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i et beboet område. Denne enhed genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer.

Der findes dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, foreslås brugeren at prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/ tv teknikker.

Bemærkning: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

Bilag

Brugerbetingelser

Denne enhed efterlever Afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er underkastet efterlevelse af følgende to betingelser:

- 1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2. Apparatet acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Bemærkning: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EUlande

- EMC direktiv 2004/108/EC (inklusiv ændringer)
- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC
- R & TTE direktiv 1999/5/EC (hvis produktet har en RF funktion)

Anvisninger vedrørende bortskaffelse



Smid ikke denne enhed ud med affaldet, når den bortskaffes. For at minimere forurening og sikre den bedste beskyttelse af det globale miljø, bør den sendes til genbrug.