I3PROJECTOR I3PROJECTOR 3303W UM GEBRUIKERSHANDLEIDING





Inhoudsopgave	2
Gebruiksmededeling	3
Veiligheidsinformatie	3
Voorzorgsmaatregelen	
Inleiding	6
Overzicht vernakking	0
Productoverzicht	0
Hoofdeenheid	/
Redieningsnaneel	, 8
Interface	9
Afstandsbediening	10
Installatie	11
De projector gansluiten.	. 11
Een Desktop/Laptop computer	11
Aansluiten on videobronnen	
The projector in/uitschakelen	. 12
De projector inschakelen	. 13
De projector uitschakelen	13 1Л
Waarschuwingsindicator	. 14
Het genrojecteerde heeld aannasser	15
De projectorhoogte regelen	15
Focus van de projector aanpassen	16
De grootte van het projectiebeeld	
aanpassen (Diagonal)	17
Bedieningselementen gebruiker	19
Bedieningspaneel en	
afstandsbediening	.19
Bedieningspaneel	19
Afstandsbediening	20
Display menu's op het scherm	.22
Het apparaat gebruiken	22
Foto	23
Scherm	25
Instelling	27
Volume	29
Opties	30
Opties Lampinstellingen	32
SU	کک م د
111te1 ULL 111SL	

LAN
Multimedia41
Toegang tot multimediabestanden41
Toegang tot de multimedia modus 41
De lamp vervangen48
Bijlagen50
Stoffilter installeren en
schoonmaken50
Compatibiliteitsmodi51
VGA Analoog51
HDMI Digitaal53
RS232-opdrachten en protocolfunctie-
lijst55
RS232 Poortinstelling55
RS232 Signaal verbinding55
Commands instellijst56
Lijst van specificaties59
Installatie muurmontage61
Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen 62

Gebruiksmededeling

Veiligheidsinformatie



De bliksemflits met het pijlsymbool in de gelijkzijdige rechthoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het product die krachtig genoeg kan zijn om elektrische schokken te veroorzaken.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen van de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie)-richtlijnen in de documentatie die bij het toestel is geleverd.

WAARSCHUWING: STEL HET PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. GEVAARLIJK HOGE SPANNINGEN ZIJN AANWEZIG IN HET TOESTEL. MAAK DE BEHUIZING NIET OPEN. LAAT ONDERHOUD ALLEEN OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

Emissiebeperkingen Klasse B

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingsveroorzakende apparatuur.

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

- Blokkeer geen enkele ventilatie opening. Om zeker te zijn van goede bediening van de projector en om oververhitting te vermijden,wordt aanbevolen de projector te installeren in een lokatie die de ventilatie niet blokkeert. Voorbeeld, zet de projector niet op een drukke koffietafel, bank, bed, enz. Zet de projector niet in een omgeving zoals een boekenkast of rek die de luchtstroming beperkt.
- 2. Gebruik de projector niet in de nabijheid van water of vocht. Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schokken te vermijden.
- 3. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen.
- 4. Alleen reinigen met een droge doek.
- 5. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.
- Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
 - Het apparaat is gevallen.
 - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
 - Er is vloeistof gemorst op de projector.
 - De projector werd blootgesteld aan regen of vocht.

□ Er is iets in de projector gevallen of er zit iets los in de projector. Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksels kan u blootstellen aan gevaarlijke voltages of andere risico's.

- 7. Voorkom dat voorwerpen of vloeistoffen in de projector komen. Deze kunnen gevaarlijke spanningspunten aanraken en onderdelen kortsluiten die een brand of elektrische schok kunnen veroorzaken.
- 8. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

3

Voorzorgsmaatregelen

	Volg alle gelen en gebruiks	waarschuwingen, voorzorgsmaatre- onderhoudsvoorschriften die in deze aanwijzing zijn aanbevolen.
	Waarschuwing-	Kijk niet in de lens van de projector als de lamp aanstaat. Het heldere licht kan uw ogen verwonden en beschadigen.
	Waarschuwing-	Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schok- ken te vermijden.
	Waarschuwing-	Open of demonteer de projector niet, anders loopt u het risico op elektrische schokken.
	Waarschuwing-	Laat de projector geheel afkoelen voordat de lamp wordt vervangen. Bedienen zoals omschreven in pagina's 48-49.
	Waarschuwing-	Deze projector vindt automatisch de ge- bruiksduur van haar lamp. Wanneer de pro- jector een waarschuwingsmelding weergeeft moet de lamp onmiddelijk vervangen.
np module worden ngen als	Waarschuwing-	Reset de lamp uur teller nadat de lamp mo- dus is vervangen (zie pagina 49).
e lamp is chreden. ojecto nders angezet	Waarschuwing-	Wanneer de projector wordt uitgeschakeld, controleer dan dat de koelingscyclus voltooid is alvorens de stroom uit te schakelen. Laat de projector 90 seconden afkoelen.
en. Voor rvangen e lamp, e stappen e vermeld "De lamp ngen" op a's 48-49.	■ Waarschuwing-	Wanneer de gebruiksduur van de lamp komt te vervallen, "Lamp Waarschuwing: Gebruiks- duur overschreden" bericht wordt zichtbaar op het scherm. Neem contact op met de plaatselijke handel of service centrum om de lamp zo snel mogelijk te vervangen.



 De lar moet vervar de geb van de overso De pro kan ar niet a worde het ve van de volg d op die zijn in vervar pagina

Gebruiksmededeling

Dit moet u doen:

- Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
- Gebruik een zachte, droge doek met een zacht reinigingsmiddel om de behuizing van het scherm te reinigen.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

U mag nooit:

- De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn voorzien, blokkeren.
- Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.
- Niet gebruiken onder de volgende omstandigheden:
 -In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
 - Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bereik 5 - 40°C ligt.
 - De relatieve vochtigheid is 5 40°C, 80% (max.), niet condenserend.
 - In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
 - In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
 - In direct zonlicht.

5

Overzicht verpakking

Pak de doos uit en controleer of alle onderstaande onderdelen in de doos zitten. Wanneer er iets ontbreekt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice centrum.







Projector

Voedingskabel

VGA-kabel (*)







 Door verschillende toepassingen in elk land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires heb-

ben.

2 x AAA-batterijen

IR-afstandsbediening

CD-ROM (Gebruiksaanwijzing)

Inleiding

Productoverzicht

Hoofdeenheid





 De interface kan afwijken door de specificaties van het model.

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Focus schakelaar
- 3. Ventilatie (ingang)
- 4. IR-ontvangers
- 5. Ventilatie (uitgang)
- 6. Luidsprekerr
- 7. Voedingsaansluiting
- 8. Ingangen/uitgangen
- 9. Lens
- 10. IR Camera

7

Bedieningspaneel 2 4 3 1 ON(B) STANDBY(R) TEMP 0 5 8 ð NPUT 6 Ente 9 7

- 1. LED Voeding
- 2. Enter
- 3. Temperatuur-LED
- 4. Lamp-LED
- 5. Menu
- 6. Signaalbron
- 7. Vier richtingstoetsen voor selectie
- 8. Power/Standby toets
- 9. IR-ontvangers

Inleiding



- 1. USB aansluiting (Voor interactiviteit)
- 2. VGA-Uit/VGA2-In aansluiting
- 3. RS-232-aansluiting (9-pin DIN type)
- 4. VGA1-ingang/YPbPr-aansluiting (analoog pc-signaal/Component Video-ingang/HDTV/YPbPr)
- 5. Composiet-video-ingang aansluiting
- 6. HDMI2 Ingang aansluiting
- 7. HDMI1 Ingang aansluiting
- 8. Audio-ingang aansluiting (ministekker 3,5 mm)
- 9. Composiet audio Ingang(rechts) aansluiting
- 10. Composietaudio Ingang (links) aansluiting
- 11. Audio-ingang aansluiting (microfoon-aansluiting)
- 12. Audio-uitgang aansluiting (ministekker 3,5 mm)
- 13. Voedingsaansluiting
- 14. Poort Kensington[™]-slot
- 15. USB Type A aansluiting
- 16. RJ45-aansluiting
- 17. Laser scherm



Monitor loop doorgang, alleen ondersteund in VGA1-ingang/ YPbPr.

9

Afstandsbediening



- 1. LED-indicator
- 2. In-/uitschakelen
- 3. Enter
- 4. Vier richtingtoetsen
- 5. Menu
- 6. Afsluiten
- 7. Zoom +
- 8. Reset
- 9. Auto afstelling
- 10. Ingang
- 11. Zoom -
- 12. Volume +/-
- 13. Trapeziumcorrectie
- +/-
- 14. BEELD
- 15. Leeg
- 16. Beeldverhouding
- 17. VGA1
- 18. HDMI1
- 19. VGA2
- 20. HDMI2
- 21. Video
- 22. Blokkeren
- 23. Cijfertoetsen (voor wachtwoordinvoer)

Installatie

De projector aansluiten Een Desktop/Laptop computer verbinden



1RS232-k	abel
2 USB-k	abel
3 VGA-k	abel
4	abel
5Audio-ingangsk	abel
6Voedingsk	abel
7 Audio-uitgangsk	abel
8Audio-ingangsk	abel
9R 45-k	abel
10VGA-uitgangsk	abel
0 0	

Aansluiten op videobronnen



1	Adapter 15-pins naar 3 RCA Component/HDTV
2	HDMI-kabel
3	Audiokabel/RCA
4	Audiokabel
5	Voedingskabel
6	Composiet videokabel
7	
8	Audio-ingangskabel

Installatie

The projector in/uitschakelen

De projector inschakelen

- 1. Maak de voedingskabel en signaalkabel stevig vast. Wanneer aangesloten, wordt de POWER/STAND-BY LED rood.
- 2. Zet de lamp aan door te drukken op de "♥" toets, of op de projector of op de afstandsbediening. Op dit moment, wordt de POWER/STANDBY LED blauw.●
- 3. Schakel het aan en verbindt de bron die u wilt weergeven op scherm (computer, notebook, video speler, etc). De projector neemt de bron automatisch weer. Indien niet, druk op de menu toets en ga naar "OPTIES", let op dat "Autobron" is ingeschakeld.
- Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, kunt u de knop "Ingang" op het bedieningspaneel of de directe bronknoppen op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen ingangen.





Wanneer de projector in standby mode staat (<0.5W), worden de VGA uitvoer en de overgedragen audio gedeactiveerd.



 Schakel eerst de projector in en selecteer vervolgens de signaalbronnen.

De projector uitschakelen

 Druk op de "U" toets op de afstandsbediening of op het controlepaneel om de projector uit te zetten. Het volgende bericht wordt op het scherm weergegeven.



Druk opnieuw op de ""U" knop om te bevestigen, het bericht verdwijnt anders na 15 seconden. Wanneer u voor de tweede maal op de ""U" toets drukt, begint de ventilator met het afkoelen van het systeem en schakelt het uit.

 De koelventilators blijven nog ongeveer 35 seconden werken voor de koelcyclus en de LED POWER/STAND-BY zal blauw knipperen. Wanneer de LED POWER/STAND-BY stabiel rood brandt, betekent dit dat de projector in de stand-bymodus staat.

Als u de projector weer wilt aanzetten, moet u wachten totdat de projector geheel is afgekoeld en in de stand-by modus staat. Als het in stand-by modus staat, druk dan op de "U" toets om de projector opnieuw op te starten.

- 3. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de projector.
- 4. Schakel de projector niet onmiddellijk in nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.



Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer de projector deze symptomen weergeeft.

Waarschuwingsindicator

Wanneer de waarschuwingsindicators (zie hieronder), wordt de projector automatisch uitgeschakeld:

- "LAMP" LED indicatie licht op in stabiel rood.
- Als de"TEMP" LED indicatie rood is, geeft dit aan dat de projector oververhit is. In normale omstandigheden kan de projector opnieuw worden ingeschakeld.

Koppel de voedingskabel los van de projector, wacht 30 seconden en probeer het opnieuw. Als de waarschuwingsindicator opnieuw oplicht, moet u contact opnemen met een servicecentrum in de buurt voor hulp.

Installatie

Het geprojecteerde beeld aanpassen

De projectorhoogte regelen

De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen.

- 1. Zoek de afstelbare voetjes die u wilt aanpassen op de onderkant van de projector.
- 2. Draai de afstelbare ring naar rechts om de projector te verhogen of naar links om te verlagen. Herhaal met de resterende standaard indien nodig.



Focus van de projector aanpassen

Om het beeld scherp te stellen, schuif de scherpstelschakelaar naar links/rechts totdat het beeld helder is.

WXGA series: De projector stelt scherp op afstanden van 1,499 tot 2,06 ft (0,457 tot 0,628 meter)



Installatie

De grootte van het projectiebeeld aanpassen (Diagonal)

WXGA series: Projectie beeldafmeting van 80" tot 110" (2,032 tot 2,794 meter).



	Scherm afmeting		Projectie	Projectie)/ Off+ (D)	
Diagonaal van	C	m	afstand (D)	afstand (A)	v-Offset (B)	
Scherm	W (Width)	H (Hoogte)	cm	cm	cm	
80	172,3	107,7	45,7	21,0	14,26	
81	174,5	109	46,2	21,6	14,49	
82	176,6	110,4	46,8	22,1	14,74	
83	178,8	111,7	47,4	22,7	14,97	
84	180,9	113,1	47,9	23,3	15,22	
85	183,1	114,4	48,5	23,9	15,45	
86	185,2	115,8	49,1	24,4	15,70	

	Scherm	afmeting	Projectie	Projectie	
Diagonaal van scherm	cm		afstand (D)	afstand (A)	v-Olisel (B)
Scherm	W (Width)	H (Hoogte)	cm	cm	cm
87	187,4	117,1	49,7	25,0	15,93
88	189,5	118,5	50,2	25,5	16,17
89	191,7	119,8	50,8	26,1	16,40
90	193,9	121,2	51,4	26,7	16,65
91	196	122,5	51,9	27,3	16,88
92	198,2	123,9	52,5	27,9	17,13
93	200,3	125,2	53,1	28,4	17,36
94	202,5	126,5	53,7	29,0	17,59
95	204,6	127,9	54,2	29,5	17,84
96	206,8	129,2	54,8	30,1	18,07
97	208,9	130,6	55,4	30,7	18,32
98	211,1	131,9	55,9	31,3	18,55
99	213,2	133,3	56,5	31,8	18,79
100	215,4	134,6	57,1	32,4	19,02
101	217,5	136	57,6	33,0	19,27
102	219,7	137,3	58,2	33,6	19,50
103	221,9	138,7	58,8	34,1	19,75
104	224	140	59,4	34,7	19,98
105	226,2	141,4	59,9	35,3	20,23
106	228,3	142,7	60,5	35,8	20,46
107	230,5	144	61,1	36,4	20,69
108	232,6	145,4	61,6	37,0	20,94
109	234,8	146,7	62,2	37,6	21,17
110	236,9	148,1	62,8	38,1	21,41

Bedieningselementen gebruiker

Bedieningspaneel en afstandsbediening

Bedieningspaneel



Het controle paneel gebruiken				
Voeding 🔱	Druk op "Power" om de projector AAN/UIT te zetten.			
Enter	Druk op "Enter" om uw item keuze te beves- tigen.			
ingang	Druk op "INGANG" om een invoersignaal te selecteren.			
MENU	Druk op "MENU" om het on-screen display (OSD) menu op te starten. Om het OSD af te sluiten, druk nog een keer op"MENU".			
Vier richtingstoetsen voor selectie	Druk op $\blacktriangle \checkmark \blacklozenge$ om een item te selecteren.			
Lamp-LED	Dit geeft de lamp status van de projector aan.			
Temperatuur- LED	Dit geeft de lamp status van de projector aan.			
AAN/STAND-BY LED	Dit geeft de status van de projector aan.			

Afstandsbediening

	_		
	Power		
	Enter		
Menu	Zoom+	Exit	
Auto	Reset	Input	I
Heystone +	- Zoom-	Aspect	
1 VGA1 4	2 Freeze 5	3 HDMI1 6	
VGA2	Video 8	9 9	

De afstandsbedi	ening gebruiken
LED	LED-indicator.
Voeding 🕕	Druk op Power om de projector AAN/ UIT te zetten.
Afsluiten	Druk op "Afsluiten" om het OSD menu af te sluiten.
Zoom +	De display van de projector inzoomen
Reset	Zet de afstellingen terug naar stan- daard instellingen.
Zoom -	Het display van de projector uitzoo- men.
Enter	Bevestig uw geselecteerd item.
Ingang	Druk op "Bron" om een invoersignaal te selecteren.
Auto	Synchroniseert de projector automatisch naar de input bron.
Vier richtingstoet- sen voor selectie	Gebruiken $\blacktriangle \checkmark \blacklozenge$ om items te selecteren of om aanpassingen in uw keuze te maken.
Trapeziumcorrectie +/-	Past de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.
Volume +/-	Volume afstellen.
Aspect	Gebruik deze functie om de gewenste hoogte-breedteverhouding te kiezen.
Menu	Druk op "MENU" om het on-screen display (OSD) menu op te starten. Om het OSD af te sluiten, druk nog een keer op "MENU".

Bedieningselementen gebruiker

Je alstandsbediening gebruiken	De	afstar	ndsbe	dien	ing	gebr	uiken
--------------------------------	----	--------	-------	------	-----	------	-------

1				
				-
		•		l
		Power		-
				ł
	1	-		
	$\langle \wedge \rangle$			
		Enter		ł
	V	~		-
Menu		-	Exit	
	\bigcirc	Teoma		
		Zuonn		_
A	uto	Reset	Input	
	-			1
Key	stone	Zcom-	Volume	_
		1		
в	lank	Image	Aspect	6
	1	2	3	-
V	GA1	Freeze	HDMI1	
	4 GA2	Video	HDMI2	
Ć	7	8	9	F
				-
	-			

/GA1	Druk op "VGA1" om VGA IN 1 aanslui- ting te kiezen.
.eeg scherm	Schakelt de audio en video tijdelijk uit/ in.
IDMI1	Druk op "HDMI1" om HDMI IN 1 aan- sluiting te kiezen.
IDMI2	Druk op "HDMI2" om HDMI IN 2 aan- sluiting te kiezen.
/GA2	Druk op "VGA2" om VGA IN 2 aanslui- ting te kiezen.
/ideo	Druk op "Video" om de Composiet video-bron te kiezen.
icherm bevriezen	Het scherm beeld pauzeren. Druk opnieuw om het schermbeeld te laten resumeren.
BEELD	Selecteer de kleurmodus van Helder, PC, Film, Spel en gebruiker.

Display menu's op het scherm

De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.

Het apparaat gebruiken

- 1. Om het OSD-menu te openen, drukt u op de afstandsbediening of op het toetsenbord van de projector op "Menu".
- 2 Wanneer OSD is weergegeven, gebruik dan de ▲ ▼ toetsen om elk item in het hoofdmenu te selecteren. Tijdens het maken van een selectie op een bepaalde pagina, druk op de ► of "Enter" toets om het submenu op te roepen.
- Gebruik de knoppen ▲ ▼ om het gewenste item te selecteren en pas de instellingen aan met de ◄ ► knop.
- 4. Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven.
- 5. Druk op "Enter" om uw keuze te bevestigen. Het scherm zal terugkeren naar het hoofdmenu.
- 6. Druk opnieuw op "MENU" om af te sluiten. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.



Bedieningselementen gebruiker

Foto

	Foto	
	Kleurmode	Helder
	🛒 Wandkleur	Wit
	🔆 Helderheid	50
	O Contrast	50
÷	Scherpte	15
10	Verzadiging	50
~~	🥝 Tint	50
	Gamma	2
30		
	Selecteren 🜩 Er	iter 🕨 Afsluiten 🚾

<u>Kleurmode</u>

Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd. Gebruik de ◀ of ► toets om het item te selecteren.

- Helder: Voor helderheid optimalisatie.
- > PC: Voor bespreking presentatie.
- FILM: Voor video afspelen.
- Spel: Voor spelletjes.
- ▶ Gebruiker: Gebruiker instellingen memoriseren.

Wandkleur

Gebruik deze functie om een geoptimaliseerd schermbeeld te krijgen,net als de de wandkleur. U kunt kiezen uit "Wit", "Lichtgeel", "Lichtblauw", "Roze" en "Donkergroen".

Helderheid

Past de helderheid van het beeld aan.

- ▶ Druk op de ◀ toets om het beeld donkerder te maken.
- ▶ Druk op de ▶ toets om het beeld donkerder te maken.

Contrast

Het contrast beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. De contrast verschillen aanpassen, verandert de hoeveelheid zwart en beeld in de afbeelding.

- ▶ Druk op de ◀ toets om het contrast te verlagen.
- ▶ Druk op de ▶ toets om het contrast te verhogen.



Scherpte

Past de scherpte van het beeld aan.

- ▶ Druk op de ◀ toets om de scherpte te verminderen.
- ▶ Druk op de ▶ toets om de scherpte te verhogen.

Verzadiging

Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.

- Druk op de ► toets om de hoeveelheid verzadiging in het beeld te verhogen.

Tint

Past de kleurbalans van rood en groen aan.

- Druk op de ► toets om de hoeveelheid rood in het beeld te verhogen.

Gamma

Hiermee kunt u de gamma waarde afstellen voor een beter beeld contrast voor de invoer.

De functies
 "Scherpte",
 "Verzadiging" en
 "Tint" worden
 alleen onder steund in de
 video-modus.

Bedieningselementen gebruiker

Scherm

	Scherm	
÷Č.	Beeldverhouding Auto	
	E Fase 15	
	10 Klok 10	
<i>1</i>	H. Positie 10	
è	V. Positie 10	
1 30	Digitale zoom 0	
	V. trapeziumcorr. 0	
	Plafondophang Voorz	
30		
	Selecteren 🜩 Enter 🕨 Afsluiten 🛤	

Beeldverhouding

- Auto: Behoud het beeld met originele breedte-hoogte ratio en maximaliseert het beeld voor horizontale of verticale pixels.
- ▶ 4:3: Het beeld wordt verkleind om op het scherm te passen en weergegeven met 4:3 ratio.
- 16:9: Het beeld wordt verschaald om de breedte en hoogte van het scherm af te stellen voor het scherm met16:9 ratio.
- 16:10: Het beeld wordt verschaald om de breedte en hoogte van het scherm af te stellen voor het scherm met16:10 ratio. (alleen voor SSI 1080p).
- UWHD: Het beeld wordt verschaald om de breedte en hoogte van het scherm af te stellen voor het scherm met16:6 ratio.(alleen voor ultra breed).

Fase

De signaal timing van het scherm synchroniseren met de grafische kaart. Als het beeld onstabiel verschijnt of knippert, gebruik dan deze functie om het te corrigeren.

Klok

Afstemmen voor een optimal beeld wanneer er een vertical flickering in het beeld te zien is.

H. Positie

- ▶ Druk op de ◀ toets om het beeld naar links te verplaatsen.
- ▶ Druk op de ▶ toets om het beeld naar rechts te verplaatsen.



 Het "H. Positie" en "V. Positie" bereik hangt af van de invoerbron.

V. Positie

- ▶ Druk op de ◀ toets om het beeld omlaag te verplaatsen.
- ▶ Druk op de ► toets om het beeld omhoog te verplaatsen.

Digitale zoom

- ▶ Druk op de ◀ toets om een beeld te verkleinen.
- Druk op de ► toets om het beeld op het projectiescherm te vergroten.

V. trapeziumcorr.

Druk op de \blacktriangleleft of \blacktriangleright toets om beeld distorsie verticaal af te stellen. Als het beeld trapeziumvormig is, kan deze optie helpen het beeld rechthoekig te maken.

Plafondophang

- ▶ Voorz: Het beeld wordt recht op het scherm geprojecteerd.
- Voorz plafond: Dit is de standaardselectie. Wanneer deze optie is geselecteerd, verschijnt het beeld ondersteboven.
- Achterz: Wanneer deze optie is geselecteerd, verschijnt het beeld gespiegeld.
- Achterz plaf: Wanneer deze optie is geselecteerd, verschijnt het beeld gespiegeld en ondersteboven.

Bedieningselementen gebruiker

Instelling

Taal

Kies het meertalige OSD menu. Druk op de \blacktriangleleft of \blacktriangleright toets in het submenu en gebruik dan de \blacktriangle of \triangledown toets om uw gewenste taal te selecteren. Druk op \triangleright op de afstandsbediening om de selectie af te ronden.

Instelling

💮 Taal

📱 Ondertitels

🐨 VGA Out (Stand-by)

LAN (STANDBY)

VGA-2 (functie)

Testpatroon

Selecteren 🔷

Ente

🛃 Reset

Menulocatie

English

•

UIT UIT

UIT

invoe

UIT

⇒

Afsluiten Heru

6

2

()

30 30

Language	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
الحريبة	繁體中文
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中文	日本語
Select 🗢	Enter 🕨 Exit 🔤

Menulocatie

Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.

Ondertitels

Gebruik deze functie om het ondertitelingsmenu in te schakelen. Selecteer een geschikte ondertiteling optie: UIT, CC1, CC2, CC3, en CC4.

VGA Out (Stand-by)

Kies "AAN" om de VGA UIT aansluiting in te schakelen.

LAN (STANDBY)

Kies "AAN" om de LAN aansluiting in te schakelen. Kies "UIT" om de LAN aansluiting uit te schakelen.

VGA-2 (functie)

- Invoer: Kies "Invoer" om de VGA poort te laten functioneren als een VGA ingang functie.
- ▶ Uitgang: Kies "Uitgang" om de VGA uit functie in te schakelen als de projector eenmaal is ingeschakeld.

Testpatroon

Geeft een testpatroon weer.

Reset

Kies "Ja" om de parameters van alle menu's opnieuw in te stellen volgens de fabrieksinstellingen.

Bedieningselementen gebruiker

Volume

1	Volume AAN	
	Lijnuitgang AAN	
<u></u>	🕼 Microfoon 🛛 🗛 🗛	
	Compen UIT	
è	(1) Volume 15	
40	Microfoonvolume 15	
ыŶ		
30		
	Selecteren 🜩 Enter 🕨 Afsluiten 🔤	

<u>Luidsprekerr</u>

- Kies "AAN" om de luidspreker in te schakelen.
- Kies "UIT" om de luidspreker uit te schakelen.

Lijnuitgang

- Kies "AAN" om de lijn uit functie in te schakelen.
- Kies "UIT" om de lijn uit functie uit te schakelen.

Microfoon

- ▶ Kies "AAN" om de microfoon in te schakelen.
- Kies "UIT" om de microfoon uit te schakelen.

<u>Dempen</u>

- ▶ Kies "AAN" om het dempen in te schakelen.
- Kies "UIT" om het dempen uit te schakelen.

Volume

- ▶ Druk op de ◀ toets om het volume te verlagen.
- ▶ Druk op de ▶ toets om het volume te verlagen.

Microfoonvolume

- ▶ Druk op de ◀ toets om het microfoon volume te verlagen.
- ▶ Druk op de ▶ toets om het microfoon volume te verhogen.



Opties

Logo

Gebruik deze functie om het gewenste opstartscherm in te stellen. Als wijzigingen zijn gemaakt worden die effectief wanneer de projector weer wordt ingeschakeld.

- Standaard: Het standaard opstartscherm.
- Gebruiker: gebruik de opgeslagen afbeelding van de functie "Logo-opname".

Logo-opname

Druk op de ► toets om een opname te maken van het beeld dat momenteel op het scherm wordt weergegeven.



<u>Auto bron</u>

- Aan: de projector zal andere signalen zoeken als het huidige ingangssignaal verloren is.
- ▶ Uit: de projector zal alleen de huidige ingang zoeken.

Invoer

Druk op de ► toets om ingangsbronnen in te schakelen/uit te schakelen. De projector zoekt niet naar ingangen die niet zijn geselecteerd.



- Voor het succesvol vastleggen van een logo, moet er op gelet worden dat het on-screen beeld de oorspronkelijke resolutie van de projector niet overschrijdt. (WXGA:1280x800), -
- "Logo-opname" is niet beschikbaar wanneer 3D is ingeschakeld.
- Voordat deze functie wordt geactiveerd, is het aanbevolen dat "Beeldverhouding" is ingesteld op de "Auto".

Bedieningselementen gebruiker

VGA-1	V	
VGA-2		
HDMI-1		
HDMI-2	~	
Composiet Video	~	
MULTIMEDIA	Image: A start of the start	
Selecteren 🜩	Enter 🕨	Afsluiten Menu



- "Dynamisch zwart" is beschikbaar wanneer "Kleurmodus" is ingesteld op "Film".
- "Dynamisch zwart " is niet beschikbaar wanneer "3D" of "Interactief" is ingeschakeld.
- Wanneer "Dynamisch zwart" beschikbaar is, is de "Lamp power modus" selectie niet beschikbaar.

Auto uitschakelen (Min)

Stelt de aftel timer interval in. De aftel timer zal starten als er geen signaal naar de projector is verstuurd. De projector schakelt automatisch uit wanneer het aftellen is voltooid (in minuten).

Lampinstellingen

Raadpleeg pagina 32.

Grote hoogte

- ▶ Aan: De ingebouwde ventilatoren zijn werkzaam op hoge snelheid. Selecteer deze optie wanneer de projector wordt gebruikt op hoogte boven 2500 feet/762 meter of hoger.
- Uit: De ingebouwde ventilators werken automatisch op een variabele snelheid volgens de interne temperatuur.

Nieuwe filter (uur)

- Nieuwe filter (uur): De filter herinneringstijd instellen.
- Schoonmaak herinnering: Selecteer "Ja" om de stoffilter uurteller terug te zetten na het vervangen of schoonmaken van de stoffilter.

Informatie

De projector informatie voor modelnaam, SNID, bron, resolutie, software versie en aspect ratio op het scherm weergeven.

Lampinstellingen			
Gebruikte lampuren (Normaal)		99998
Gebruikte lampuren	(ECO)		99999
Lamp power modus			Normaal
Beeldzorg			UIT
Lampuren wissen			∍
Selecteren 🜩	Enter	►	Afsluiten Menu

| Opties Lampinstellingen

Gebruikte lampuren (Normaal)

De projectie tijd van normale mode weergeven.

Gebruikte lampuren (ECO)

De projectie tijd van ECO mode weergeven.

Lamp power modus

- Normaal: Normaal mode.
- ECO: Gebruik deze functie om de projectorlamp te dimmen zodat er minder energie wordt verbruikt en de levensduur van de lamp wordt verlengd.

Lampuren wissen

Kies "Ja" om de de lampuren counter te resetten na het vervangen van de lamp.

Bedieningselementen gebruiker

3D

	3D	
₽ X	30 3D	Auto
	3D 3D omkeer	UIT
	3D 3D-Zoeken	\rightarrow
	3D 1080p@24	144Hz
Ø »		
30		
	Selecteren 🜩	Enter 🕨 Afsluiten 🕅



"Frame Sequential" wordt ondersteund door de DLP Link 3D ingangsignalen van de VGA/HDMI aansluiting.

3D

- Auto: Wanneer een HDMI 1,4a 3D timing identificatie signaal is ontdekt, wordt het 3D beeld automatisch geselecteerd.
- Kies "AAN" om de 3D functie in te schakelen.
- Kies "UIT" om de 3D functie uit te schakelen.

3D omkeer

 "Frame Sequential" / "Field Sequential" worden ondersteund door de HQFS 3D ingangsignalen van de Composiet/Svideo aansluiting.

Wanneer u een discreet of overlappend beeld ziet tijdens het dragen van de DLP 3D bril, moet u misschien "Omkeren" uitvoeren om de beste match te krijgen voor links/rechts beeldsequentie voor het beste beeld.

3D-Zoeken

Gebruik deze functie om het 3D formaat te selecteren. Opties zijn: "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom", "Frame Sequential", en "Field Sequential".

Frame Packing"/"Side-

by-Side (Half)"/"Top and Bottom" worden ondersteund door de HDMI 1.4a 3D ingangsignalen.

1080p@24

Gebruik deze functie om 96 of 144 Hz bijwerkengraad te selecteren voor gebruik van een 3D bril in de 1080p@24 frame packing.



Interact. inst.



- De interactieve functie is beschikbaar wanneer de grafische bron van HDMI/VGA wordt weergegeven. Andere bronnen worden niet ondersteund.
- Wanneer de"3D" of " Dynamisch zwart "functie is ingeschakeld, is de "Interactive" functie uitgeschakeld.
- Interactie functie Geef aan dat de interactie functie alleen voor het USTi model is. De interactive functie is niet beschikbaar in het UST model.

Interact. inst.

- ▶ Kies "AAN" om de interactieve functie in te schakelen.
- Kies "UIT" om de interactieve functie uit te schakelen.

U moet de Mini USB kabel ontkoppelen die de NB/desktop verbindt met de computer alvorens de interactieve functie te gebruiken. Nadat u de interactieve instellingen in OSD heeft voltooid, gebruik dan de Mini USB kabel om de NB desktop met de projector te verbinden.

Bedieningselementen gebruiker

LAN

Verb verb

Status

IP-adres Subnetmasker

Gateway

MAC-adres Groepsnaam

Projectornaam Locatie

Contact

Selecteren 🖨

Enter Þ Afsluiten Man

DNS

5

2

())

30

LAN

Status

Geeft de network verbinding status weer.

DHCP

De DHCP instellingen configureren.

- Aan: Kies "AAN" om de projector automatisch een IP adres van uw netwerk te laten verkrijgen.
- ▶ Uit: Kies "UIT" om manueel IP, Subnet Mask, Gateway, en DNS configuratie toe te wijzen.

IP-adres

Een IP adres weergeven.

Subnetmasker

Een nummer voor het subnetmasker weergeven.

Gateway

Geeft de standaard gateway weer voor het netwerk dat is aangesloten op de projector.

DNS

Geeft DNS nummer weer.

MAC-adres

Geeft het MAC adres weer.

Groepsnaam

Geeft de groepsnaam weer.

<u>Projectornaam</u>

Geeft de naam van de projector weer.

Locatie

Geeft de Plaatsvan de projector weer.

Contact

Geeft de informatie van het contact weer.

Bedieningselementen gebruiker

Hoe een web browser gebruiken om uw projector te beheren

1. Schakel DHCP in zodat de DHCP-server automatisch een IP kan toewijzen of voer de gewenste netwerkinformatie handmatig in.

🛃 Status	Connect
📇 онср	Off
💾 Password Reminder	€
🛄 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
😃 DNS	172.16.1.1

- 2. Kies vervolgens Toepassen en druk op de knop 🗰 om het configuratieproces te voltooien.
- 3. Open uw webbrowser en typ het IP adres van het OSD LAN scherm in, de webpagina geeft dan het onderstaande weer:

				Tools		into.	Contact IT Help
					_		
	Power	Vol -	Mute	Vol +			
Sou	rces List						Interface 2.7.2.7
_							
1					Menu		
						Enter	•
	Sharp	oness			-		_
	Crestron. NECTED					Ex	cansion Options



U kunt niet linken naar uw service server als u het IP adres van de projector heeft gebruikt. Gebaseerd op netwerk webpagina voor de invoer-string in [tools] tab, de beperking voor invoerlengte staat in de onderstaande lijst ("ruimte" en de andere interpunctie toets inbegrepen):

Categorie	Item	Invoerlengte (karakters)
	IP-adres	15
Crestron controle	IP ID	2
	Poort	5
	Projector naam	10
Projector	Plaats	9
	Toegewezen aan	9
	DHCP (Aange- schakeld)	(N/B)
	IP-adres	15
Netwerk confi-	Subnetmasker	15
guratie	Standaard gateway	15
	DNS Server	15
	Ingeschakeld	(N/B)
Gebruiker wacht- woord	Nieuw wacht- woord	15
	Bevestigen	15
	Ingeschakeld	(N/B)
Admin wacht- woord	Nieuw wacht- woord	15
	Bevestigen	15

	Projector Information		Projector Status	
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.	
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE	
		Image	Presentation	
Firmware Version	A06	Projection	front	
Mac Address	BC:9A:77:56:34:88			
Resolution	1024x768			
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode	
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal	

Wanneer u een directe verbinding maakt van uw computer met de projector

Stap 1: Zoek een IP-adres (192.168.0.100) van de LAN-functie of de projector.



- Stap 2: Selecteer Toepassen en druk op de knop "Enter" om de functie te verzenden of druk op de knop "menu" om af te sluiten.
- Stap 3: Om de netwerk verbindingen te openen, klik op **Start**, klik op **Controlepaneel**, klik op **Netwerk and Internet verbindingen**, en klik dan op **Netwerk verbindingen**. Klik op de verbinding die u wilt configureren, en dan, onder **Netwerk Taken** , klik op **Instellingen van deze verbindingen wijzigen**.
- Stap 4: Klik op het tabblad **Algemeen** onder **Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig**, op **Internet-protocol (TCP/IP)** en klik vervolgens op "Eigenschappen."



- Stap 5: Klik op **Het volgende IPadres gebruiken** en voer de onderstaande gegevens in:
 - 1) IP-adres: 192.168.0.100
 - 2) Subnetmasker: 255.255.255.0
 - 3) Standaard gateway: 192.168.0.254



Stap 6: Om Internet-opties te openen, klikt u op de IE-webbrowser. Klik op Internet-opties, klik op het tabblad **Verbindingen** en klik op "LAN-instellingen..."

		Add
		Remove
Choose Set server for a	tings if you need to configure a proxy connection.	Settings
🖲 Neve d	alle connection	
C Dial whe	mever a network connection is not preser	
C Alweys	fel my default connection	
Current	None	Set Default

Stap 7: De **Local Area Network (LAN)** Instelling dialoog box verschijnt. In het **Proxy Server area**, annuleer de **Gebruik een proxy** server voor uw LAN vink het vakje aan,klik dan tweemaal op de "OK" toets.

0.20 0	itomatic co	ntiguration s	cript		
	se http:	//192.168.1		pac	
wy ser	er				
Use a dial-u	or VPN cor	er for your L mections).	AN (Thes	e settings	will not apply to
	28: 1195	100.1.4		3123	Advansed

Stap 8: Open uw IE en typ het IP-adres 192.168.0.100 in de URL in en druk vervolgens op de "Enter"toets.

Bedieningselementen gebruiker

Crestron RoomView controle instrument

Crestron RoomView[™] biedt een centraal monitoring station voor 250+ regelsystemen op een enkel Ethernet netwerk (meer zijn mogelijk, het aantal hangt af van de combinatie van IP ID en IP adressen). Crestron RoomView beheert elke projector, inclusief de projector's online status, systeemvoeding, lamp levensduur, netwerk instelling en hardware problemen, plus elk standaard attribuut dat is de bepaald door de administrator. De administrator kan kamer informatie, contact informatie, en gebeurtenissen, die automatisch gelogd worden door de software voor alle gebruikers toevoegen, deleten of bewerken. (Bediening UI zoals in het volgende beeld)

1. Hoofdscherm

HTV25R~1.RVD - RoomView Express			and the second	Planet, St.	10.000				x
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp									
📙 🖡 🕺 📓 🖬 🖬 🗐 🖨 👪 🧣	0 ?								
E-B All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	1			-			
					1				<u> </u>

2. Kamer bewerken

Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 - 41794	_
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	

3. Attribuut bewerken

Attribute Properties	
Signal Name: Display Power	Graphic:
Signal Type: Digital -	Fault May Value
	tour max. value. []
Options	E Proto and a day
Apply attribute to all rooms	 Display on main view
 Apply attribute to all contacts Record attribute changes to log 	Show on context menu Advanced.

4. Gebeurtenis bewerken

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event.
Type: Digital		Repeat event
Join: 9		
Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2	Veekdays	□ Weekends
End Date: 2010/ 9/ 2 👻	Monday	Saturday
Time: 0:00:00	I✓ Tuesday I✓ Wednesday	Sunday
	Thursday	
	Friday	

Voor meer informatie, bekijk: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

Multimedia

Toegang tot multimediabestanden

Deze projector ondersteunt twee methodes om de mediabestanden te beschermen(foto's, video's, muziek, documenten) die zijn opgeslagen op de volgende apparaten:

- a. via draadloze dongle (optioneel) draadloos toegang tot de mediabestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon, tablet PC, notebook, of bureaublad.
- b. via USB flash drive direct toegang tot de mediabestanden die in het apparaat zijn opgeslagen.

Toegang tot de multimedia modus

1. Steek een draadloze dongle of een USB flash drive in de USB aansluiting aan de achterzijde van de projector.



 Druk op "INGANG" op de afstandsbediening of op het controlepaneel om de projector uit te zetten. Wanneer het ingangsmenu verschijnt, druk op de ▲ ▼ toetsen om "Multimedia" te selecteren en de "Enter" toets om te bevestigen.

Mobiele telefoon weergave

Voor toegang tot de mediabestanden die op uw mobiele telefoon of tablet pc zijn opgeslagen,doe het volgende:

1. Op het *Multimedia* menu, selecteer **Mobiele telefoon/** Tablet.

 Multimedia				
Mobile/Tablet				
Laptop				
Desktop				
USB Disk				
Settings				

2. Op uw mobiele telefoon of tablet PC, download de "EZview" applicatie App Store (iOS) of via Play Store (Android).

Install top: "Exvise" Toms Decisibilities top: 2 3 4 Lability oper Exvise" Toms Decisibilities top: Earlier years Will herclost, and search for AP to connect. Earlier yearsword 0pm 152/www" and ensire PCTOOL password AP Name Password 5997		Media D Mobi	lisplay le / Tablet	◆ <u>∓</u>
AP Name Password 5997	Install app "E2view" from Googleiapp store	2 Enable your phone WIFI function, and search for AP to connect.	3 Enter password	Opon "EZview" and enter PCTOOL password
		AP Name	Password	5997

- 3. Schakel de WiFi functie van uw mobiele telefoon of tablet pc in en zoek naar de AP naam in de Wi-Fi netwerk lijst.
- 4. Bij de eerste verbinding wordt u verzocht een wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord invoeren.
- 5. Start de "EZview" applicatie op en voer het PCTOOL wachtwoord in.
- 6. Wacht totdat de verbinding is gemaakt. De mediabestanden op uw mobiele telefoon of tablet PC zijn nu toegankelijk op de projector.

Multimedia

Laptop weergave

Voor toegang tot de mediabestanden op uw laptop/notebook, doe het volgende:

1. In het *Multimedia* menu, selecteer Laptop.

	Multimedia	◆ ⊒
<u> </u>	Mobile/Tablet	
	Laptop	
	Desktop	
	USB Disk	
No.	Settings	

2. Schakel de WiFi functie van uw laptop/notebook in, en zoek naar de AP naam in deWi-Fi netwerklijst.

	La Mec	lia Display ptop	▶
Enable your laptop WIFI function, and search for AP to connect.	2 Enter password	open browser and enter ip address below and select 8. install application by OS	open EZview and enter control code on the left-down side of the screen
AP Name	Password	IP Address	Control Code 8856

- 3. Bij de eerste verbinding wordt u verzocht een wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord invoeren.
- 4. Open uw webbrowser en voer het IP adres in. Selecteer dan "Wifi" aan de linkerzijde van het scherm en installeer dan de applicatie zoals vereist door het besturingssysteem.
- 5. Start de "EZview" applicatie en voer de weergegeven code in die te zien is op het scherm aan de rechter onderzijde.

6. Wacht totdat de verbinding is gemaakt. De mediabestanden van uw laptop/notebook zijn nu te gebruiken met de projector.

Desktop weergave

Voor toegang tot de opgeslagen mediabestanden op uw desktop, doe het volgende:

1. In het *Multimedia* menu, selecteer **Desktop**.

		Multimedia	♦ 🗜	
	Laptop			
	Desktop			
	USB Disk			
A Sold States	Settings			

2. Open uw webbrowser en voer het IP adres in. Selecteer dan "Wifi" aan de linkerzijde van het scherm en installeer dan de applicatie zoals vereist door het besturingssysteem.



Multimedia

- 3. Start de "EZview" applicatie en voer de weergegeven code in die te zien is op het scherm aan de rechter onderzijde.
- 4. Wacht totdat de verbinding is gemaakt. De mediabestanden op uw desktop kunnen nu met de projector gebruikt worden.

USB opslag weergave

Voor toegang tot de opgeslagen mediabestanden op uw USB flash drive, doe het volgende:

Ondersteund bestandsformaat			
Multimedia categorie	Bestandsformaat		
Foto	BMP, JPG, PNG		
Muziek	MP3, WMA		
Video	AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, en WMV		
Document	WORD, EXCEL, PPT, PDF		

1. In het *Multimedia* menu, selecteer USB Disk.



 Gebruik de ▲ ▼ toetsen om de bestandscategorie te selecteren en druk op de "Enter" toets.

	Mu	ultimedia 🔷 🕎	
	Desktop		
	USB Disk	Photo	
202	Settings	Video	
		Music	
		W P Office viewer	

 Gebruik de ▲ ▼ toetsen om het bestand te zien/afspelen en druk op de "Enter" toets om te bevestigen.

Multimedia instellingen configureren

Voor het wijzigen van de instellingen, doe het volgende:

1. In het *Multimedia* menu, selecteer Instellingen.



Multimedia

 Gebruik de ▲ ▼ toetsen om de gewenste menu optie te selecteren en druk op de "Enter" toets om het submenu op te voeren.



- systeem: Selecteer deze optie om de firmware versie en update firmware te zien.
- Video: Selecteer deze optie om de display ratio te wijzigen en herhaalmodus in te stellen.
- Foto: Selecteer deze optie om de display ratio te wijzigen, diashow patroon en diashow tijdsduur.
- Muziek: Selecteer deze optie om de herhaalmodus in te stellen.
- WiFi: Selecteer deze optie om de Wi-Fi verbinding te configureren.
- 3. Gebruik de ▲ ▼ toetsen om de instelling aan tepassen/te selecteren en druk op de "Enter" toets om te bevestigen.

De lamp vervangen

Deze projector vindt automatisch de gebruiksduur van haar lamp. Een waarschuwingsbericht wordt weergegeven als de gebruiksduur van de lamp bijna overschreden is.



Wanneer u dit bericht ziet, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de plaatselijke dealer of service centrum voor het vervangen van de lamp. Let op dat de projector afgekoeld voor minstens 30 minuten moet zijn voordat de lamp vervangen wordt.





Waarschuwing: Als de projector aan het plafond is bevestigd, wees dan voorzichtig met het openen van de lampdeksel. Als de projector aan het plafond is bevestigd, raden wij aan dat u een veiligheidsbril draagt tijdens het vervangen van de lamp. " Ga altijd voorzichtig te werk om te vermijden dat losse onderdelen van de projector afvallen."



Waarschuwing: Het lamp onderdeel kan heet zijn! Vervang de lamp nadat het is afgekoeld!



Waarschuwing: Om persoonlijke verwondingen te voorkomen, vermijd dat de lamp module valt en raak de lamp niet aan. Indien de lamp valt, kan het uit elkaar breken wat verwondingen kan veroorzaken.

- De schroeven op de lantaarn en de lamp moeten niet verwijderd worden.
- De projector kan niet aangezet worden als de lamp deksel nog niet op de projector is aangebracht.
- Raak het glasgebied van de lamp niet aan. Olie op handen kan de lamp doen breken. Als u de lamp module per ongeluk heeft aangeraakt, maak het dan schoon met een droge doek.



🗢 Schoonmaak procedure van de luchtfilter. 🜼

- 1. Druk op de "**U**" toets om de projector uit te zetten.
- 2. Laat de projector minstens 30 minuten afkoelen.
- 3. Verwijder de voedingskabel.
- 4. Druk op de vrijgavetoets en trek de lamp deksel van de hoofdonderdelen omhoog. 1
- 5. Til het lamp deksel op en verwijder het. 2
- 6. Verwijder de twee schroeven van de lampmodule. 3
- 7. Trek het lamp handvat omhoog 4, en haal de lamp module er langzaam en voorzichtig uit. 5

Volg de eerdergenoemde stappen in tegenovergestelde volgorde op om de lamp module te installeren.

8. Zet de projector aan en zet de lamp uur teller terug nadat de lamp module is vervangen.

Voltooi de volgende stappen om de lamp te resetten:

- (i) Druk op $\nabla \rightarrow \blacktriangle \rightarrow \blacklozenge \rightarrow \blacklozenge \rightarrow \blacklozenge \rightarrow \blacklozenge \rightarrow \blacklozenge$ om de te openen "Service" menu.
- (ii) Selecteer "Lamp uren terugzetten".
- (iii) Druk op "OK' om de selectie te bevestigen.

Stoffilter installeren en schoonmaken

Wij raden u aan de stoffilter te reinigen naargelang de hoeveelheid stof in de ruimte.

Zorg ervoor dat de stoffilter nooit geblokkeerd wordt door stof vast te houden en zorg steeds dat er genoeg lucht gemakkelijk kan doorstromen.



• Luchtfilter schoon procedure:아

- 1. De projector inschakelen.
- 2. Koppel de voedingskabel los.
- 3. Trek het slot eruit en verwijder het onderdeel van de stoffilter, zoals weergegeven in de illustratie. 1
- 4. Verwijder de stoffilter voorzichtig. Gebruik dan de stofzuiger om de filter gelijk schoon te maken of te vervangen. Volg de eerdergenoemde stappen in de omgekeerde volgorde op om de filter te installeren. **2**

Ga terug naar de vorige stap om de filter te installeren.

5. Zet de projector aan en reset de filter gebruiksteller nadat de stoffilter is vervangen.

50

Compatibiliteitsmodi

VGA Analoog

a. PC signaal			
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]
	640 x 480	60	31,5
	640 x 480	67	35
VGA	640 x 480	72	37,9
	640 x 480	75	37,5
	640 x 480	85	43,3
IBM	720 x 400	70	31,5
	800 x 600	56	35,1
	800 x 600	60	37,9
SVCA	800 x 600	72	48,1
SVGA	800 x 600	75	46,9
	800 x 600	85	53,7
	800 x 600	120	77,4
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1
	1024 x 768	60	48,4
	1024 x 768	70	56,5
XGA	1024 x 768	75	60
	1024 x 768	85	68,7
	1024 x 768	120	99
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7
	1280 x 1024	60	64
SXGA	1280 x 1024	72	77
	1280 x 1024	75	80
QuadVCA	1280 x 960	60	60
QuauvGA	1280 x 960	75	75,2
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3
UXGA	1600 x 1200	60	75

b. Verlengd breed timing							
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]				
	1280 x 720	60	44,8				
	1280 x 720	120	92,9				
WXGA	1280 x 800	60	49,6				
	1366 x 768	60	47,7				
	1440 x 900	60	59,9				
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3				
c. Componen	t signaal						
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]				
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94(29.97)	15,7				
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6				
480p	720 x 480	59,94	31,5				
576p	720 x 576	50	31,3				
720p	1280 x 720	60	45				
720p	1280 x 720	50	37,5				
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8				
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1				
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27				
1080p	1920 x 1080	60	67,5				
1080p	1920 x 1080	50	56,3				

HDMI Digitaal

a. PC signaal								
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]					
	640 x 480	60	31,5					
	640 x 480	67	35					
VGA	640 x 480	72	37,9					
	640 x 480	75	37,5					
	640 x 480	85	43,3					
IBM	720 x 400	70	31,5					
	800 x 600	56	35,1					
	800 x 600	60	37,9					
	800 x 600	72	48,1					
SVGA	800 x 600	75	46,9					
	800 x 600	85	53,7					
	800 x 600	120	77,4					
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1					
	1024 x 768	60	48,4					
	1024 x 768	70	56,5					
XGA	1024 x 768	75	60					
	1024 x 768	85	68,7					
	1024 x 768	120	99					
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7					
	1280 x 1024	60	64					
SXGA	1280 x 1024	72	77					
	1280 x 1024	75	80					
QuadVCA	1280 x 960	60	60					
QuauvGA	1280 x 960	75	75,2					
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3					
UXGA	1600 x 1200	60	75					

b. Verlengd breed timing								
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]					
	1280 x 720	60	44,8					
	1280 x 720	120	92,9					
WXGA	1280 x 800	60	49,6					
	1366 x 768	60	47,7					
	1440 x 900	60	59,9					
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3					
c. HDMI - Vid	eo signaal							
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]					
640 x 480p	640 x 480	59.94/60	31,5					
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94(29.97)	15,7					
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6					
480p	720 x 480	59,94	31,5					
576p	720 x 576	50	31,3					
720p	1280 x 720	60	45					
720p	1280 x 720	50	37,5					
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8					
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1					
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27					
1080p	1920 x 1080	60	67,5					
1080p	1920 x 1080	50	56,3					
d. HDMI 1.4a	verplicht 3D ti	ming- Video sig	naal					
Modussen	Resolutie	V.Frequentie [Hz]	H.Frequentie [KHz]					
F	720p	50						
Frame Packing	720p	59.94/60						
Tacking	1080p	23.98/24						
sido by sido	1080i	50						
Side-by-Side	1080i	59.94/60						
Tenend	720p	50						
Rottom	720p	59.94/60						
Bottom	1080p	23.98/24						

RS232-opdrachten en protocolfunctielijst

RS232 Poortinstelling

ltems	Methode
Communicatiemethode	Asynchrone communicatie
Bits per seconde	19200
Data Bits	8 bits
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control	None



 RS232 verpakking is geaard.

RS232 Signaal verbinding

Computer COM Poort (D-Sub 9pin aansluiting) Projector COM Poort (D-Sub 9pin aansluiting)



Commands instellijst

			A	SCII Code					
Commando type	Command Omschrijving	Koptekst	Msg ID	Comm en	Ruimte	Waarde	Lezen/ Schrijven	Projector Return	Opmerking
IR/ Toetsenbord	Voeding	#	00	00		0 ~ 1	Schrijven		0 : Uit 1 : Aan
IR/ Toetsenbord	Afstandsbediening emuleren	#	00	01		1~10	Schrijven		1 : Omhoog 2 : Links 3 : Rechts 4 : Omlaag 5 : Menu 6 : Bron 7 : Trapeziumcorrectie+ 8 : Trapeziumcorrectie- 9 : Volume- 10 : Volume-
IR/ Toetsenbord	Resync	#	00	02		1	Schrijven		Alleen VGA
IR/ Toetsenbord	AV dempen (Leeg)	#	00	03		0~1	Schrijven		0 : Uit 1 : Aan
IR/ Toetsenbord	Blokkeren	#	00	04		0~1	Schrijven		0 : Openen 1 : Blokkeren
IR/ Toetsenbord	Invoerbron	#	00	05		1~6	Schrijven		1 : VGA 1 2 : VGA 2 3 : HDMI 1 4 : HDMI 2 5 : Video 6 : Multimedia
Foto	Kleurmode	#	00	10		1~5	Schrijven		1 : Helder 2 : PC 3 : FILM 4 : Spel 5 : Gebruiker
Foto	Helderheid	#	00	11		0~100	Schrijven		
Foto	Contrast	#	00	12		0~100	Schrijven		
Foto	Scherpte	#	00	13		0~31	Schrijven		Alleen Video
Scherm	Beeldverhouding	#	00	20		1~4	Schrijven		1 : Auto 2 : 4:3 3 : 16:9 4 : 16:10 / Ultra brede
Scherm	Zoom	#	00	21		0~1	Schrijven		0 : Zoom- 1 : Zoom+
Scherm	Trapeziumcorrectie	#	00	22		-40 ~ 40	Schrijven		



Scherm	Plafondophang	#	00	23	1~4	Schrijven		1 : Voorz 2 : Achterz 3 : Voorz plafond 4 : Achterz plaf
Instelling	Taal	#	00	30	1~18	Schrijven		1 : English 2 : Duits 3 : Zweeds 4 : Frans 5 : Arabisch 6 : Nederlands 7 : Noors 8 : Deens 9 : Vereenvoudigd Chinees 10 : Pools 11 : Koreaans 12 : Russisch 13 : Spaans 14 : Traditioneel Chinees 15 : Italiaans 16 : Portugees 17 : Turkish 18 : Japans
Instelling	Menulocatie	#	00	31	1~5	Schrijven		1 : L.boven 2 : R.boven 3 : Midden 4 : L.onder 5 : R.onder
Instelling	Reset	#	00	32	1	Schrijven		
Volume	Dempen	#	00	40	0~1	Schrijven		0 : Uit 1 : Aan
Volume	Volume	#	00	41	0~30	Schrijven		
Volume	Microfoonvolume	#	00	42	0~30	Schrijven		
Opties	Auto uitschakelen (min)	#	00	50	0~120	Schrijven		Stap = 5
Opties	Grote hoogte	#	00	51	0~1	Schrijven		0 : Uit 1 : Aan
Foto	Kleurmode lezen	#	00	110	1	Lezen	Okn	n : 1/2/3/4/5 = Helder / PC / Film / Spel / User
Scherm	Aspect ratio lezen	#	00	120	1	Lezen	Okn	n : 1/2/3/4 = Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10
Opties	Invoerbron (curr. src)	#	00	160	1	Lezen	Okn	n : 0/1/2/3/4/5/6 = Geen / VGA1 / VGA2 / HDMI1 / HDMI2 / Video / Multimedia

Opties	Sofware versie	#	00	161	1	Lezen	Okddd	ddd : FW versie
Opties	Informatie	#	00	162	1	Lezen	Okabbbb ccdddee	a : Power status / b : LD uur / c : Invoerbron / d : Firmware Versie / e : Kleurmode

Lijst van specificaties

Item	Specificatie
Model	i3PROJECTOR 3303W
Resolutie	WXGA
Graphics kaar DMD afmetingen	0,65″
Projector technologie	DLP
Projector lens	Bevestigde lens,f/2,4.
Bliksem technologie	Philips Smart energiebesparende lamp
Helderheid	Typisch 3500 lumens, Minimale : 3150 lumens
Contrast	Typisch 1800:1, Mim 1600:1. (Inheems) Typisch 10000:1 Mim 8000:1. (Hoge contrast ratio mode)
Ondersteunde resolutie	Op tot 1080p @ 60Hz (CEA 861)
Throw ratio	0,27
Gewicht (KG)	4,5KG
Afmetingen	383mm (W) x 310mm (D) x 103mm (H) (uitgezonderd voet)
Lichtvoeding	260W
Licht levensduur	3000 uur / 4000 uur (ECO modus)
Totale voeding (W)	320W
Standby voeding (W)	<0,5W
Audio uitgang	10W
Bedieningsgeluid	34dB / 29dB (ECO mode)
Invoer terminalen	
VGA en Y/Pb/Pr	X1: D-sub vrouwelijk 15 pin terminaal (blauw)
HDMI	X2: Standaard HDMI terminaal 1)Ondersteunt HDMI ingangr met HDMI 1.4a compliantie. 2)Ondersteunt Hoge bandbreedte digitale bestanden bescherming – HDCP Standaard 1.3 van december 2006
VGA Audio	X1: Stereo mini ingang
MIC	X1: Stereo mini ingang
Composiet Video	X1: RCA (geel)
Composiet Audio	X2: RCA voor zowel links als rechts

USB-A	X1 voor pen drive en levert 5V/0.5A				
uitgang terminalen					
Audio	X1: Stereo mini ingang (groen)				
VGA	X1: D-sub vrouwlijk 15 pin terminaal (zwart) (Ondersteunt VGA in functie)				
Andere terminalen					
Mini USB-B	Mini USB type B (voor FW download)				
RS232	DB9 Mannelijk terminaal				
RJ45	RJ45 voor LAN controle				

%Gebaseerd op IS021118: de nominale waarde representeert de gemiddelde waarde van het product gedurende massaproductie. De minimum fabriekswaarde van het product is 80% van de nominale waarde.

Installatie muurmontage

Als u een plafondmontageset van een derde wilt gebruiken, moet u controleren of de schroeven die worden gebruikt om de set op de projector te monteren, aan de volgende specificaties voldoet:

- ▶ Type schroef: M4*4
- Minimale schroeflengte: 10mm



Eenheid: mm



Wanneer schade wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie, zal het recht op garantie nietig worden verklaard.



Waarschuwing:

- Als u een montagerek van een ander bedrijf aanschaft, let dan op de juiste schroefafmetingen. De schroefafmeting hangt af van de dikte van de montageplaat.
- Zorg dat u een opening van minstens 10 cm tussen het plafond en de onderkant van de projector behoudt.
- 3. Vermijd het installeren van de projector in de buurt van een warmtebron.

Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen

In deze bijlage vindt u algemene mededelingen met betrekking tot uw projector.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de richtlijnen voor een Klasse B digitaal apparaat onderhevig aan deel 15 van de FCC richtlijnen. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijkbe bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radio frequentie energie uitstralen en kan, als het niet is geinstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing aan radio communicaties veroorzaken.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Opmerking: afgeschermde kabels

Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCCvoorschriften steeds worden nageleefd.

Opgelet

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om deze projector te gebruiken, nietig verklaren.

Gebruiksvoorwaarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC richtlijnen. De bediening is onderhevig aan de volgende twee condities:

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- 2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

- EMC-richtlijn 2004/108/EC (inclusief amendementen)
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
- R & TTE-richtlijn 1999/5/EC (als product RF-functie heeft)

Instructies met betrekking tot afvalverwijdering



Gooi dit elektronisch apparaat niet in een afvalbak wanneer het wordt weggegooid. Om vervuiling te minimaliseren en de beste bescherming van het global milieu te garanderen, moet het hercycled worden.