



i3-TECHNOLOGIES

i3TOUCH EX

Snelstartgids



Dank u.

Geniet van uw i3TOUCH interactief touch display.

Laten we eens kijken wat er in de doos zit.

Bij i3-Technologies zijn we ons bewust van de milieu-impact van de producten die we produceren. Daarom willen we graag dat u alle verpakkingen afvoert volgens de plaatselijke voorschriften. Om te controleren of we uw product correct hebben verpakt, dient u na te gaan of al deze artikelen aanwezig zijn:

- ✓ 1x SI01 WIFI MODULE
- ✓ 1x HDMI-kabel (3m)
- ✓ 1x Touchkabel (5m)
- ✓ 1x EU/US-Stroomkabel
- ✓ 1x Gebruikershandleiding
- ✓ 1x USB-C Kabel (1,5m)
- ✓ 2x Passieve pennen
- ✓ 3x Vervangende penpunten
- ✓ 1x Wandmontage (apart)

Ontbreekt er iets of is er iets beschadigd?

Onze excuses, neem contact op met onze klantendienst op service@i3-technologies.com, of neem contact op met uw lokale dealer.

Tijd om alles op te zetten.

Gebruik uw favoriete toepassingen tijdens meetings.



Sluit de **voedingskabel** aan op de centrale voeding-saansluiting aan de onderkant van de display.



Zodra u de voedingskabel hebt aangesloten, **schakelt u de stroomtoevoer in** door de knop naar "1" te draaien.



Aan de **rechter achterzijde** vindt u de aan/uit-knop. Deze bevindt zich aan de bovenzijde van de display-aansluitingen.



Over de multifunctionele knop.

Je vindt de multifunctionele knop aan de rechter onderkant van het scherm. Afhankelijk van de instellingen die u configureert zal de knop gepast reageren.



Mogelijke instellingen zijn:

1. **Uit** De multifunctionele knop voert geen enkele actie uit.
2. **Ingangsbron** Schakel snel over naar de voorgedefinieerde video-ingangsbron.
3. **Beeld bevroren** Bevries het huidige getoonde beeld. Het beeld wordt gepauzeerd totdat u opnieuw op de knop drukt.
4. **Windows: Taakweergave** Trigger de taakweergave op een Windows-computer die is aangesloten via USB-C of als OPS.
5. **Windows: Functietoets** Voer de voorgedefinieerde functietoets uit op een Windows-computer die is aangesloten via USB-C of als OPS.
6. **Schermopname** Leg het huidige beeld op het scherm vast en stuur het naar de whiteboard-applicatie.

Begin met schrijven.

Onze passieve pennen zijn ontworpen om zo comfortabel mogelijk te schrijven tijdens langdurig gebruik. Nog wat meer dingen die u kunt verwachten:

Goede dingen komen in kleine verpakkingen In de verpakking vindt u twee pennen en drie vervangende penpunten die bij uw display zijn inbegrepen.


Het is magnetisch Verlies nooit meer een pen dankzij de magnetische pennenhouder die zich aan de onderkant van het scherm bevindt. **Geen batterijen nodig** Dankzij het passieve karakter van onze pennen hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over het vervangen van een batterij.

Zacht, natuurlijk schrijven De passieve pen heeft een zachte punt waarmee u soepel en zonder druk kunt schrijven.




Laat u leiden door het menu.

Gebruik uw favoriete toepassingen tijdens meetings.


 Druk op de hamburgerknop om het menu te laten verschijnen. Er zijn een aantal opties:

1. Verlaat het menu en navigeer terug.
2. Navigeer naar het startscherm.
3. Start de Whiteboard-applicatie.
4. Start de Present-applicatie.
5. Werk met Annotate en maak aantekeningen bij alles wat op het scherm verschijnt.
6. Wissel tussen de ingangsbronnen van het display.
7. Wijzig het volume van de display.



BIZ & EDU Studio.

Al onze i3TOUCH displays zijn verkrijgbaar met een BIZ of EDU Studio, wat het gebruiksgemak van uw werkruimte vergroot. U kunt kiezen welke studio u wilt gebruiken bij de eerste keer opstarten of via de instellingen.



BIZ STUDIO

De BIZ studio voorziet het display van een stijlvolle achtergrond en breidt de interface uit met een **extra configureerbare knop**.

U kunt de link en het label van deze knop aanpassen via de instellingen of in de opstartwizard bij de eerste keer opstarten.



EDU STUDIO


De EDU studio voorziet het display van een kleurrijke, leuke achtergrond en breidt de interface uit met een **extra knop voor i3LEARNHUB**.

Begin met whiteboarden.

De whiteboard knop opent een interactief whiteboard waarop u notities kunt nemen, tekeningen kunt maken of workshops kunt faciliteren. De output kan zeer eenvoudig worden gedeeld met alle deelnemers.

WHITEBOARD

1. Tik op de whiteboard knop.
2. Begin te schrijven in het actieve tabblad.
3. Activeer de schrijfopties door op de gum te tikken.




Begin met presenteren.

Het scherm van andere apparaten kan met een druk op de knop naar het display worden gestreamd. Ook het omschakelen naar een ander invoerkanaal is slechts een klik verwijderd.

PRESENTEER

1. Tik op de presenteer knop.
2. Kies uw platform naar keuze.
3. Volg de installatiehandleiding op het scherm.



Belangrijke informatie over de garantie.

Onze i3TOUCH EX displays zijn standaard uitgerust met 5 jaar garantie. Als u echter de interactieve display voor educatieve doeleinden heeft aangeschaft, kan deze garantie worden verlengd.

GARANTIEVERLENGING VOOR SCHOLEN

U kan uw product registreren voor een *garantieverlenging* als u een educatieve instelling bent. Als u een zakelijke instelling bent, neem dan contact op met uw dealer.

Houd er rekening mee dat de *garantieverlenging* **binnen 30 dagen** na levering van het i3 product moet worden geregistreerd via het formulier op deze pagina:

i3-technologies.com/nl/support/garantie/



i3-TECHNOLOGIES