

Quick start guide

i3SIXTY S4300



i3-TECHNOLOGIES

Whiteboard

Der i3SIXTY öffnet standardmäßig die Whiteboarding-App, damit Sie sofort Notizen machen können. Rufen Sie die Whiteboard-Tools über das Menü (Symbol) auf. Schreiben Sie mit dem Stift, löschen Sie mit den Fingern oder ändern Sie das Einstellungen über das Menü. Teilen Sie das Whiteboard per E-Mail, USB oder QR-Code.

Annotate

Mit Annotate können Sie in jeder Anwendung Kommentare erstellen. Machen Sie Anmerkungen, wenn Sie im Internet surfen oder eine Präsentation zeigen. Senden Sie Ihre Anmerkungen einfach an die Whiteboard-App zurück.

Browser


Präsentieren

VERBUNDEN
 Schließen Sie jedes beliebige Gerät über HDMI und USB an.

DRAHTLOS
 **Präsentieren von**

Teilen Sie Ihren Laptop oder einen anderen Bildschirm drahtlos mit dem i3ALLSYNC, unserer betriebssystemunabhängigen kabellosen Präsentationssoftware, auf dem i3SIXTY oder verwenden Sie den Plug & Play-HDMI-Sender i3ALLSYNC.

Senden an

 Teilen Sie den Bildschirm des i3SIXTY auf einem i3TOUCH * oder i3HUDDLE *
* verfügbar ab Q3 2019

Videokonferenzen

Starten Sie eine Videokonferenz mit nur einem Klick. Mit der vorinstallierten Zoom-App können Sie **sofort** an Besprechungen teilnehmen.

Lautstärkereger

Datei-Explorer

Einstellungen

Ändern Sie allgemeine Anzeigeeinstellungen, App-Einstellungen oder wählen Sie aus, welche Apps sichtbar oder zugänglich sind.

die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter
<https://www.i3-technologies.com/en/products/hardware/interactive-solutions/digital-flipchart/>

